[iGPS on NET]

操作マニュアル



Ver1.5 2017年05月17日

目次

1	は	じめに	5
	1.1	使用上の注意	5
	1.2	本マニュアルについて	6
	1.2.	1 対象読者について	6
	1.2.	2 マークについて	6
	1.2.	3 本書の表記について	6
	1.2.	4 動作環境	6
	1.2.	5 仕様	7
2	運	用フロー	9
	2.1	全体フロー図	9
	2.2	権限について10	0
3	ア	クセスと終了1:	1
	3.1	「IGPS ON NET」へのアクセス1	1
	3.2	「IGPS ON NET」の終了1	2
4	画	面の移動方法1	3
5	~	したい時 1!	5
6	事	前設定1	7
	6.1	マスタデータ設定1	9
	6.1.	1 端末マスタデータ設定1	9
	6.1.	2 車両マスタデータ設定20	0
	6.1.	3 拠点マスタデータ設定29	9
	6.1.	4 地点マスタデータ設定	8
	6.1.	5 地点アイコン設定	6

6.1.6	グループマスタデータ設定56
6.1.7	車両グループデータ設定62
6.1.8	会社マスタデータ設定65
6.1.9	乗務員マスタデータ設定72
6.1.10	利用者マスタデータ設定79
6.1.11	CSV ファイルの取込モードについて82
7 運用	
7.1 現7	王情報画面について83
7.1.1	地図全画面表示
7.1.2	車両リスト地図画面83
7.1.3	地図情報状態
7.1.4	地図表示アイテム(車両アイコン)84
7.1.5	地図表示アイテム(その他アイコン)85
7.1.6	車両の重なり情報の表示85
7.1.7	車両リストウィンドウ
7.1.8	条件検索
7.1.9	車両状態色について95
7.1.10	最新位置情報を取得する方法95
7.1.11	車両一覧ウィンドウ96
7.1.12	状態一覧97
8 運用(の設定
8.1 運用	月画面
8.1.1	システム設定画面
8.1.2	ユーザ設定画面104
9 地点	間距離算出機能について 107
9.1 距离	進算出画面について107

9.2)9
9.2.1 距離算出の例11	10
9.3 地点登録の方法について11	13
10 履歴表示機能について11	.7
10.1 履歴表示について11	17
10.1.1 履歴表示画面について 11	17
11 車両追跡機能について12	23
11.1 車両追跡について	23
11.1.1 車両追跡画面について12	23
11.1.2 車両追跡の方法	24
12 地図上のマークについて	26
13 CSV ファイルのフォーマット	12
13.1 CSVファイルの共通フォーマット13	27
	2
13.2 車両マスタファイルフォーマット13	34
13.2 車両マスタファイルフォーマット 13.3 拠点マスタファイルフォーマット 13.3 13	34 35
13.2 車両マスタファイルフォーマット	34 35 36
13.2 車両マスタファイルフォーマット 13 13.3 拠点マスタファイルフォーマット 13 13.4 地点マスタファイルフォーマット 13 13.5 グループマスタファイルフォーマット 13	34 35 36 38
13.2 車両マスタファイルフォーマット 13 13.3 拠点マスタファイルフォーマット 13 13.4 地点マスタファイルフォーマット 13 13.5 グループマスタファイルフォーマット 13 13.6 会社マスタファイルフォーマット 13	34 35 36 38
13.2 車両マスタファイルフォーマット 13 13.3 拠点マスタファイルフォーマット 13 13.4 地点マスタファイルフォーマット 13 13.5 グループマスタファイルフォーマット 13 13.6 会社マスタファイルフォーマット 13 13.7 乗務員マスタファイルフォーマット 14	34 35 36 38 39 10
13.2 車両マスタファイルフォーマット 13 13.3 拠点マスタファイルフォーマット 13 13.4 地点マスタファイルフォーマット 13 13.5 グループマスタファイルフォーマット 13 13.6 会社マスタファイルフォーマット 13 13.7 乗務員マスタファイルフォーマット 14 14 スマートフォン版の操作 14	34 35 36 38 39 10 ↓1
13.2 車両マスタファイルフォーマット 13 13.3 拠点マスタファイルフォーマット 13 13.4 地点マスタファイルフォーマット 13 13.5 グループマスタファイルフォーマット 13 13.6 会社マスタファイルフォーマット 13 13.7 乗務員マスタファイルフォーマット 14 14.1 「IGPS ON NET」スマートフォン版へのアクセス 14	34 35 36 38 39 40 41
13.2 車両マスタファイルフォーマット 13 13.3 拠点マスタファイルフォーマット 13 13.4 地点マスタファイルフォーマット 13 13.5 グループマスタファイルフォーマット 13 13.6 会社マスタファイルフォーマット 13 13.7 乗務員マスタファイルフォーマット 14 14 スマートフォン版の操作 14 14.1 「IGPS ON NET」スマートフォン版へのアクセス 14 14.2 「IGPS ON NET」スマートフォン版の終了 14	35 36 38 39 40 41 41
13.2 車両マスタファイルフォーマット 13 13.3 拠点マスタファイルフォーマット 13 13.4 地点マスタファイルフォーマット 13 13.5 グループマスタファイルフォーマット 13 13.6 会社マスタファイルフォーマット 13 13.7 乗務員マスタファイルフォーマット 14 14 スマートフォン版の操作 14 14.1 「IGPS ON NET」スマートフォン版へのアクセス 14 14.3 現在情報画面について 14	34 35 36 38 39 40 41 41 41 42 43
13.2 車両マスタファイルフォーマット 13 13.3 拠点マスタファイルフォーマット 13 13.4 地点マスタファイルフォーマット 13 13.5 グループマスタファイルフォーマット 13 13.6 会社マスタファイルフォーマット 13 13.7 乗務員マスタファイルフォーマット 14 14 スマートフォン版の操作 14 14.1 「IGPS ON NET」スマートフォン版へのアクセス 14 14.2 「IGPS ON NET」スマートフォン版の終了 14 14.3 現在情報画面について 14 14.3.1 車両リスト選択画面 14	34 35 36 38 39 40 11 11 12 13 13

1 はじめに

本書(「iGPS on NET」操作マニュアル)では、「iGPS on NET」を利用するにあたり、データの登録作業 から動態管理に至る一連の作業の流れを説明しています。「iGPS on NET」を正しくお使いいただくために、 本書を必ずお読み下さい。

1.1使用上の注意

- 「iGPS on NET」は、スマートウェーブ・テレコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- 本システムで使用する道路交通情報データは、公益財団法人日本道路交通情報センターから提供されています。また、本システムで使用する道路交通情報データの作成には、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの技術が用いられています。
- VICS (Vehicle Information and Communication System) とは、一般財団法人 道路交通情報通信システムセンターで編集、処理された渋滞や交通規制などの道路交通情報をリアルタイムに送信するシステムのことです。
- 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは出来ません。
- 本書の内容に関しては、改善のため予告無しに変更する場合があります。

1.2 本マニュアルについて

1.2.1 対象読者について

本書では、Windows/iOS に関する基本的な知識や操作方法を理解されている方を対象としております。

1.2.2 マークについて

□□ 本書では、参照情報をこのような枠内に記載します。 □□ 本書では、補足情報をこのような枠内に記載します。

1.2.3 本書の表記について

■ クリック:

本書では、左クリックを「クリック」、右クリックを「右クリック」と表記します。

■ 画面説明:

画面名、画面上のボタンなどを[****]のように、ブラケット([])で囲んで表記します。

1.2.4 動作環境

iGPS on NET のクライアントアプリを最適に使用するための画面解像度を以下に示します。

項目	内容
解像度	1366×768~1920×1080

iGPS on NET のクライアントアプリを使用するためのブラウザを以下に示します。

端末	ブラウザ	
PC 端末	・Microsoft社 Internet Explorer 11.0	
	・Google 社 Chrome 50.0	
	・Mozilla 社 Firefox 50.1	
タブレット	・Google社 Chrome 50.0	
	・Apple社 Safari 9.0	
スマートフォン	・Google社 Chrome 50.0	
	・Apple社 Safari 9.0	

※PC端末/タブレット/スマートフォンの機種により正しく表示または操作が出来ない場合があります。

iGPS on NET のクライアントアプリを最適に使用するためのブラウザの設定を以下に示します。

項目	内容
表示文字	デフォルト設定値
表示縮尺	100%
Javascript	有効
Cookie	有効

※記載している動作環境以外の場合、画面表示が崩れることがあります。

1.2.5 仕様

制限事項

右クリック禁止	ブラウザ上で右クリックが無効です。	
1ユーザ同時アクセス禁止	1ユーザを複数端末で同時にアクセスすることは出来ません。	
【BackSpace】キー操作禁止	入力欄にフォーカスが当たっていない時は、【BackSpace】キーの操	
	作は禁止です。	
	※「該当キーは禁止されております。」のメッセージが表示されます。	
【Ctrl】キー操作禁止	ブラウザ上で【Ctrl】キーの操作は禁止です。	
	※「該当キーは禁止されております。」のメッセージが表示されます。	
【F5】キー操作禁止	ブラウザ上で【F5】キーの操作は禁止です。	
	※「該当キーは禁止されております。」のメッセージが表示されます。	
地図の移動	地図の左端と下部ではマウス操作は出来ません。中央で操作して下	
	さい。	
ログイン日数	ログイン日数3日を超える場合、接続が途切れる可能性があるため、	
	再度ログインすることを推奨します。	

マスタ最大登録件数

端末マスタ	最大 3000 台
車両マスタ	最大 10000 件
拠点マスタ	最大 100 件
地点マスタ	最大 10000 件
グループマスタ	最大 50 件
会社マスタ	最大 100 件
乗務員マスタ	最大 10000 件
地点アイコン設定	最大 100 個

履歴情報件数

データ保持期間	最大 90 日
履歴情報表示期間	最大1週間
履歴情報 CSV データ出力期間	最大 90 日

現在位置情報

車両データ取得間隔	15 秒間隔
データ表示更新間隔	15 秒~999 秒

VICS 情報

更新間隔 5分間隔	更新間隔
-----------	------

2 運用フロー

「iGPS on NET」使用時の作業の流れを説明します。

2.1 全体フロー図

「iGPS on NET」のシステム全体の流れを以下に示します。





2.2 権限について

「iGPSonNET」では、管理者権限を有する管理ユーザと、管理者権限を有しない一般ユーザの2種類があります。

[利用者マスタ]で、

・ユーザ毎に全ての画面の表示/非表示の設定が出来るユーザが"管理ユーザ"

・[利用者マスタ]で画面の表示/非表示の設定が出来ないユーザを"一般ユーザ"

と規定します。

以下に管理ユーザと一般ユーザの違いを表示します。

管理ユーザと一般ユーザの違い一覧

	管理ユーザ	一般ユーザ
画面表示	全画面を表示	・[利用者マスタ」 で許可したマスタ画面のみを表示
		・[マスタ管理] の [ユーザ情報] は非表示
データ表示	全データを閲覧可能	利用者マスタの[照会管理 ID 設定]で設定されたユーザ情報
		のデータのみ表示
マスタ管理	全マスタ情報の管理が可能	「設定」で許可したマスタ情報のみ閲覧が可能

マスタ管理の設定については、「マスタデータ設定」をご参照して下さい。

3 アクセスと終了

3.1 「iGPS on NET」へのアクセス

1. https://igpsonnet.com にアクセスして下さい。以下の画面が表示されます。



お客様番号、ログイン ID、パスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

※ログインすると、"「iGPS on NET」利用規約"に同意したことになります。

2. メインウィンドウが表示されます。



3.2 「iGPS on NET」の終了

1. 「iGPS on NET」のメインメニューの [ログアウト] をクリックします。



2. 終了確認のダイアログが表示されますので、終了する場合は [OK] をクリックします。



4 画面の移動方法

画面を移動する時は、[表示切替]、[ツールメニュー]、[マスタ管理メニュー]から移動します。

カーソルを合わせると自動的にリストが表示されます。



No	リスト名	項目
1	[表示切替]	現在情報(地図)
2		現在情報(車両一覧)
3		車両追跡
4		状態一覧
5	[ツールメニュー]	システム設定
6		ユーザ設定
7		地点間距離算出
8		履歴情報

No	リスト	項目
1	[マスタ管理メニュー]	拠点マスタ
2		地点マスタ
3		地点アイコン設定
4		グループマスタ
5		会社マスタ
6		端末マスタ
7		車両マスタ
8		乗務員マスタ
9		利用者マスタ

5 ~したい時

各シチュエーションに応じた内容を以下に示します。

No	~したい時	画面	該当ページ
1	車両の位置を確認したい	[現在情報画面(地図全画面表示)]	P.83
		[現在情報画面(車両リスト地図)]	P.83
2	車両の状態を確認したい	[現在情報(車両リスト地図)]	P.83
		[現在情報(車両一覧画面)]	P.96
		[状態一覧]	P.97
3	特定の車両のみを地図上に表示したい	[現在情報画面(車両リスト地図)]	P.83
4	特定の車両を追跡したい	[車両追跡画面]	P.123
5	車両の履歴情報を表示したい	[履歴情報]	P.117
6	地点間の距離を算出したい	[地点間距離算出]	P.107
8	車両状態設定を変更したい	[システム設定情報]	P.98
9	ログインした後の画面を変更したい	[ユーザ設定]	P.104
10	地点間距離算出画面の計算条件の初期状態を変更したい		
11	地図のデフォルト位置/縮尺を設定したい		
12	ランドマークのアイコン、吹き出しの表示設定をしたい		
13	車両の吹き出し内容を変更したい		
14	車両アイコン表示項目の設定をしたい		
15	現在情報(車両一覧画面)の車両情報の項目を変更したい		
16	拠点マスタを設定したい	[拠点マスタ]	P.29
17	地点マスタを設定したい	[地点マスタ]	P.38
18	グループマスタを設定したい	[グループマスタ]	P.56
19	会社マスタを設定したい	[会社マスタ]	P.65
20	端末マスタを参照したい	[端末マスタ]	P.19

21	車両マスタを設定したい	[車両マスタ]	P.20
22	乗務員マスタを設定したい	[乗務員マスタ]	P.72
23	利用者マスタを設定したい	[利用者マスタ]	P.79

6 事前設定

動態管理を行うには、各種データの設定が必要です。

本章では、各マスタデータの登録から、順に設定方法を説明します。

マスタ管理画面の設定を許可されているユーザが対象となります。

利用者マスタについては、利用者マスタを参照出来るユーザのみが対象となります。

※事前設定は全て PC 端末で行います。



運用するためには最低限、	端末マスタ・車両マスタの設定が必要です。	

登録必須マスタ

No	項目	内容
1	端末マスタ	端末(無線機)の管理を行います。端末情報については、サービス開始時に事前に登録されており、参照のみが可能です。端末情報を車両マスタと紐付けることで、地図上に位置情報を表示す
		ることが出来るようになります。(設定は車両マスタの画面にて行います。)
2	車両マスタ	地図上に表示される車両情報の管理を行います。 地図上に車両を表示するために、 車両毎に端末
		を紐付け設定する必要があります。

地図上に拠点・地点の情報を表示するマスタ

No	項目	内容
1	拠点マスタ	拠点(営業所、センター等の起点となる場所)の管理を行います。登録した拠点は現在情報画面の
		地図上にアイコン表示されます。本情報は主に予実管理機能(次フェーズ実装予定機能)におい
		て、車両の出発/帰着場所として使用します。
2	地点マスタ	地点(顧客またはランドマーク)の管理を行います。登録した地点は現在情報画面の地図上にアイ
		コン表示されます。

現在情報画面で表示されている車両の絞り込みを行うマスタ

No	項目	内容
1	グループマスタ	車両のグルーピングを管理する情報です。[現在情報(車両リスト地図)]の[グループ選択]を使用
2	会社マスタ	車両または乗務員の所属する会社の管理を行います。[現在情報(車両リスト地図)]および[現在情
		報(車両一覧)]の[会社]を使用することで、対象会社に所属している車両のみに表示を絞り込むこ
		とが出来ます。

車両の乗務員を設定するマスタ

No	項目	内容
1	乗務員マスタ	乗務員の管理を行います。乗務員毎に端末と紐付けることが出来ます。端末-車両、端末-乗務員
		をそれぞれ紐付けることで、現在情報画面の車両アイコンの吹き出し情報として表示することが
		可能です。

利用者の設定を行うマスタ

No	項目	内容
1	利用者マスタ	本システムを利用する利用者を管理します。ユーザ毎に表示可能なデータや画面の表示/非表示
		を設定することが出来ます。

6.1 マスタデータ設定

本章では、動態管理を行うにあたって必要なマスタデータの設定方法を説明します。

マスタ画面のリスト右上に、各マスタに登録されている件数を表示します。

尚、あるログインユーザが各マスタデータの設定(追加・編集・削除)を行った場合、他のログイン中のユーザ画面にその情報

が表示されるのは、画面を切り替えたタイミングまたは再度ログインし直したタイミングとなりますのでご注意下さい。

6.1.1 端末マスタデータ設定

端末とは無線機のことを指し、その識別番号などをマスタ情報として管理します。本マスタについては、サービス開始時に事前 に登録されており、追加/編集操作は出来ず、参照のみが可能です。端末情報を車両マスタと紐付けることで、地図画面上に位 置情報を表示することが出来るようになります。

6.1.1.1 端末マスタ設定

端末マスタは、フッタの「マスタ管理メニュー」の「端末マスタ」から開きます。個別番号を確認出来ます。

-		0.0.059000000000			In the last
C) 10		P=6 #\$\$720	- 1 P (1)		1000
ファイル(2) 福田(2) 夏	58(2) 10年に入り10 0~4(3) へんプ(4)				
由示切 用		GPS an	NET		2079>
	【編集守入夕】	68:45			
-	1000				
100		1.0			
4.02					
1011					
ativ					
T					
			20110030		
			9'-1.of=n-	マスク教育メニュー	HELP
					9, 2096 -

📓 個別番号【編集不可】

端末を識別する番号(システムの利用で必要) 無線機の個別番号

6.1.2 車両マスタデータ設定

車両番号(ナンバープレート等)の情報や端末マスタとの紐付け、会社マスタとの紐付けなどの情報をマスタ情報として管理し

ます。設定された車両情報は、端末マスタとの紐付けを行っていれば、現在情報画面の地図上にアイコン表示されます。

本章では、車両マスタの新規/編集/削除について説明します。

尚、車両マスタは最大10,000件までしか登録が出来ません。

6.1.2.1 車両マスタ設定

車両マスタは、フッタの [マスタ管理メニュー]の [車両マスタ] から開きます。

3				P-0 ###	77.9 H			3
AR	uia:				GPS on NET			00770
			CEVEL	単美クループ放発				
			t in	m92.9]		48.	116	
	ka-r	862	****	8789	2012	162		
3 0440	0. 10	46(8)	00-0801	GEGR/RHOL		18.		
1 0400	n) mit 1	unit1	-00-0203	##ERMANIII	#11-Billioni	14.8		
1 0440	15 100	100	10.000	a#187000	#3+a0000	. 108	1	
CARO E	64 140	0004	00-0604	RESETTION .	#3.1-@R0000	42	1	
1 CARD	es ato	10.00	30-0008	##Sermann	#12 (-#16000)	418		
1 040	16 100	40.04	35-0006	·南中古和7106(3)5	911 Fate(00)	368.	1	
] CARD	17 10	NOONT	00:0007	84588(8H0)2	F-1+#R0001	#2	3	
1 CARO	08 MIC	10002	00-0008	##S#TTHODA		44.8		
1 0440	0 10	ekçes-	00-0008	2158/04000		168	1	
] CARD	10 100	NECCH	00-0818	機能長数のからの		45.8	1	
1 10000	11 111	umoto (00-001)	aternici		-8.8		
] GARE	12. 140	12069	00-0612	######################################		158		
1 0465	12 100	100	00-0813	definition of the second		42		
1 6440	14 40	4905.4	20:0014	總書記#FT0+034		48.	w / .	

[車両マスタ] 設定画面上の各ボタンで新規/編集/削除を行います。

■ 車両コード【必須】【重複不可】

車両を識別する ID (システムの利用で必要 (画面上に表示されるものではありません。))

「半角英数字、+、-」の入力が可能

💵 車両名【必須】

車両の名称(地図上車両アイコンの吹き出し表示の車両)

「全角、半角」の文字入力が可能

📓 車両番号

車両番号(ナンバープレートなど) ※地図画面上などでは表示されません。

「全角、半角」の文字入力が可能

📓 個別番号

端末マスタに登録された個別番号

尚、異なる車両に対し、同じ個別番号を紐付けることが可能となっていますが、情報が重複することとなりますので、同

じ個別番号を複数の車両に紐付けしないようご注意下さい。

🌐 端末の設定については、<u>「端末マスタデータ設定」</u>(P. 19)をご参照して下さい。

■ 会社

車両が所属する会社(会社マスタに登録された[名称]を表示)

□ 会社の設定については、 <u>「会社マスタデータ設定」(</u> P. 64)をご参照して下さい。

.....

6.1.2.2 車両マスタ新規/編集/削除

車両データの新規/編集/削除について説明します。

[新規]、[編集]の場合

新規作成の場合は、[新規]ボタンをクリックします。

編集の場合は、[編集]ボタンをクリックするか、行をダブルクリックすると編集画面がポップアップで表示されます。

Leaster			T0241		0.0.110		
8 86.2-1	840.		6384	202	1115 . 2010 162 .		
04400	NCK8081	00-0801	StSe(RSID)	22-001			
Canada -	10129101	60-0003	##Strong	#11-BEDDI	11.7	[編集]を	
1 CHASTS	NORDO.	30.0003	1000	#3.Failt000;	168	クリック	
] CAR004	NCNICO-	00-060	[鈩隹] た	#3.1-#R0000	82		
1 CARODA	Information and Information	20-000	「補朱」で	PTL H #HLOODI	12.8		
2 04896	NAVABLINE.	36-300	タフルクリック	911 Fall20001	168		
CARGE?	NEWSONT	80-0007	88588099007	F-1+#R0001	#2		
CAROOS	Lamanous .	00-0008	##SETTHODS		14.00		
1 CARDON	NORIGES	00-0008	R#58734(00)		168		
CARGO	NEWSCH!	00-0113	後来日前のからこの		46.8		
1048011	NET APPLICATION OF	(0)-(011)	aterneo:		31.8		
GARE12	HOHROCE	00-0612	10.000 (0.000)		158		
T CHROLE	NONTROL 1	00-0813	ge5mmmu		16.2		
CARDIA	#20(%)5#	20-0014	總統約約7194036		10.0		

車両マスタ画面(編集)の各項目を入力します。

1												NT #	
GPS on M	er [#	Aマスタ音音(編集)	1					1	更新	I	100 B	8	
167-F	5690	CA1001											
tes .	64(8)	第四百月200											
teation in the		11-12			6								
Kellar H	(498)	all未TRMDE3		v									
自然病	1000	1005.755		÷									

更新ボタンをクリックします。

1H			10
GPS on I	NET [\$	キマスタ奈吉(編集) 」	要新 厳じる
RAI-F	56980	CARLOUL	
ins.	(4)(E)	■目15/93002	
8 8 4		11-12	
884	04940	(唐木TRM003	-
2244		1005,778	v.

「編集内容をデータベースに反映します。よろしいですか?」のダイアログが表示されますので、反映する場合は「OK」

をクリックします。



「更新が正常に実行されました。」のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。



▶ 入力に誤りがある場合

入力に誤りがある状態で更新ボタンをクリックした場合、「入力内容に誤りがあります。」のダイアログが表示されますので

「OK」をクリックします。



以下のように吹き出しが表示されるので、修正して下さい。



▶ [閉じる]をクリックした時

編集の終了確認画面を表示します。終了する場合[OK]をクリックして下さい。



▶ [削除]の場合

[削除]チェックボックスを選択し、[削除]ボタンをクリックすることで対象の車両を削除出来ます。

		and the state of t			11.0
# P. Z.	-	6389	202	118.	100
CHR(B)	00-0801	SESSIFICATION	2 Line	18.	
12Min1	60-0003	##EBrookust	#11-percent	14.8	1
CHARGES .	30.000	@#\$870HOO	#3.+a00000	.158	
CHESCEN .	00-0804	RESERVENCES	#3.1-@R0000	42	
Culture .	30-0008	@#ERTTAKIDS	PT1+#16000	-118	
Vall the	35-3006	南半古和75A(205	#1 F#IE0001	168.	
ONDORT	300-0607	84588(940)2	#-1+#R0800	#2	
CAROLE	00-0208	##SHITTAKODA		44.8	
CHROEN	00-0008	電車 (59)(12)(00)		168	
CHRISTE	00-0113	構業合物であること		-62	
raeso, j	00-001)	aternic:		-2.8	
CHROCE	06-0612	編集版報(184035		158	
CALLS .	00-0813	distant and the second s		42	
C#905#	2010014	##世界708034		48	w :
	96091 96152 20039 20039 20037 20000000000	36001 90-0001 301001 30-0001 301001 30-0001 301001 30-0001 301001 30-0001 301001 30-0001 301001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 300001 30-0001 30001 30-0001 30001 30-0001 30001 30-0001 30001 30-0001 30001 30-0001 30-0001 30-0001 >	36081 30-0001 副工業時代59400. 381361 30-0001 副単長前758400. 381361 30-0001 副単長前758400. 381361 30-0001 副単長前758400. 381361 30-0001 副単長前758400. 381381 32-0001 副単長前758400. 381381 32-0001 副単長前758400. 381381 30-0001 副単長前758400. 381381 30-0002 副単長前758400. 381381 30-0001 副単長前758400. 381381 30-0000 副単長前758400. 381381 30-0001 副単長前758400. 381381 30-0001 副単長前758400. 381381 30-0001 副単長前758400. 381381 30-0001 副単長前758400. 381391 30-0012 副単長前758400. 381391 30-0012 副単長前758400. 381391 30-0012 副単長前758400. 381391 30-0012 副単長前758400. 381391 30-0014 副単長前758400.	Second Sol-Boool REServices Second Sol-Boool ReServices P11-P012000 Second ReServices P11-P012000 P11-P012000 Second ReServices P11-P0120000 P11-P0120000 Second ReServices P11-P0120000 P11-P01200000	Secon Do-mon RESERVISION PI1-PTINDA RES SECON DO-mon RESERVISION RES RES SECON DO-mon RES RES RES SECON DO-mon RES RES RES SECON DO-mon RES RES RES SECON DO-mon RES

[削除]をクリックすると、「選択されたデータを削除してもよろしいですか?」のダイアログが表示されますので、

削除する場合は「OK」をクリックして下さい。



.....

6.1.2.3 車両マスタ取り込み(CSV ファイル)

CSV ファイルを使用し、一括で車両情報を取り込みます。入力データ数が多い場合、CSV ファイルでデータを作成し、取り込

むことをお勧めします。

🌐 CSV ファイルのフォーマットについては、 「CSV ファイルのフォーマット」(P. 132)をご参照して下さい。

[車両マスタ] 設定画面下にある [CSV 取込] ボタンをクリックします。

	ARUSA.				GPS on NET			007
	216		CEVELS	₩7%-J18ま				
14	1411		10	R 72.9]		48.	116	
-	兼戒3-F	862	-	8789	19(3.1) (1.1)	- 162		
Dk	48001	NCHIORI	00-0001	SEGRIFICAL		28.	-	
1	CRORD	10.101.01	60-0003	##58700001	+11-Bdinun	48		
1	viants'	NORTH	10.000	00000000	#53.+ath0000;	188		
18	44004	NECKODAL	00-0804	第第50年756014	#3.1-#RE0800	42		
1	VRODA	and a second sec	20-0008	##SRITAGE	P(1)-#10000	418		
1	ABDE	levisioni.	381-0006	·南中山和7106035	#11 Fattbook	16.		
18	X8007	NENDOT	100-0007	84508(SHO)2	#11##R0001	#2		
1	(BOOB)	Market Street	00-0008	##SRTTHOLD		14.8.		
10	ARGES	NCHIOES	80-0808	20108-0000		368		
1	ABUSE	NEWSCO.	00-0813	構成合物のからいの		48.8		
1	URO'LI	HEARSS (005001)	aternici		4.8		
57	ARE12	HOWROLD	06-0812	編集版新行(Motold		158		
14	stone	NONITICE	00-0813	QREPORTS		HZ.		
1	ARCE A	HCHIOCH -	20:0014	通過於#FT0+034		48.	w.	
1	1				10			

ファイルパスの[参照]ボタンをクリックします。

Traffic Vision/MM / C	SVT – 9 Rúð - Internet Explorer	
GPS on NET	【CSVデータ取込モード】	間にる
ファイルバス 取込モード	●新規 ○上書き ○差分	参 驾

[アップロードするファイルの選択]ダイアログが表示されます。ファイルを選択し、[開く]ボタンを選択します。

朝理・ 新しいフォルター		E •	CB
6m ×	權均		
Cer_Mst.csv	CSV ファイル		
Cen_Mst.csv	CSV ファイル		
Cus_Mst.csv	CSV 77-114		
Drv_Mst.csv	CSV ファイル		
Grp_Mst.csv	CSV ファイル		
Off_Mst.csv	CSV ファイル		
ファイル名(凶):		• FAT07740	

選択したファイルのパスが表示されるので、[取込モード]を選択し、[取込実行]をクリックして下さい。

尚、ファイルフォーマットエラー、不正な値(数値欄に文字を入力など)がある場合、データ件数上限値(10,000件) を超えた場合など、取り込みエラーとなり取り込みが出来ていないデータがある場合があります。

affic Vision/MM / C	SV푸르ク토i는 - Internet Explorer			lein
GPS on NET	【CSVデータ取込モード】		取品資料	MC-6
ファイルにス 取込モード	C.WCSVWCar_Mat.cav ●新規 〇上書吉 〇 西分	Ø15 D	2	

🛄 CSV ファイルの取込モードについては、 「CSV ファイルの取込モードについて」 (P. 132)をご参照して	下
さい。	
✓ 取り込み方法が、新規、追加(上書き)の場合、データベースに登録されているデータが一部または	全
て削除されます。	

6.1.3 拠点マスタデータ設定

拠点とは、営業所やセンター等、主に車両の出発/帰着場所となるデータであり、名称、住所(座標)などの情報をマスタ情報 として管理します。登録された拠点は現在情報画面の地図上にアイコン表示されます。拠点マスタは主に予実管理機能(次フェ ーズ実装予定機能)において使用します。

本章では、拠点マスタの登録/編集/削除/CSV 登録について説明します。

尚、拠点マスタは最大100件までしか登録が出来ません。

6.1.3.1 拠点マスタ設定

拠点マスタは、フッタの[マスタ管理メニュー]-[拠点マスタ]から開きます。 [拠点マスタ]画面上の各ボタンで新規/編集/削除/CSV 登録を行います。

	000 630:231(6) 9-443 000 (6940) 000 000 000 000 000 000	へは7)日 【 観点マスタ 】 		891	AB:3	1	2777
Avantalia Avanta		[低PS] [動車マスタ] 第58 末日11日日11日 (低声文法)(日日11日)		80	68:3		97796
And A	808 CSV822 8000 80000 80000 80000 80000	(動表マスタ) 第58 第58 207-2045(21)の	2008F7	80	68:3		
EMD MAX-F Society Conversion Conv	Mode SEArco: SEArco:	【銀術マスタ】 8005 107-03-102-011-0	8(2084) 214	-	/18:3		
KA3-F constitut for custores 78 menueses 78	8048 65800 87751 84	Minist Minist Allife Allife Minister	80089 114	691	-112	10 M	
oosiilit. Ku cuuunis. HS meesso 70	6540) 87×84 84	are Kerkatekelu	100 E				
Odannik 18 Tananoo 78	87×91	大田内大阪市会共認知い		1992	168	S. (
1.00000	Test.		12340470	Rath	-sz		
		785738923811	121511	Aun	IER.		

■ 拠点コード【必須】【重複不可】

拠点を識別する ID (システムの利用で必要 (画面上に表示されるものではありません。))

「半角英数字、+、-」の入力が可能

💵 拠点名称【必須】

拠点の名称

「全角、半角」の文字入力が可能

💵 拠点住所【必須】

拠点の住所

「全角、半角」の文字入力が可能

☑ 住所を設定すると、自動的に座標が算出され、地図が移動します。

■ 電話番号

拠点の電話番号

「半角数字、-」の入力が可能

■ 種別

拠点の種別

種別は、[配送センター],[工場],[客先],[空白(設定なしの意)]の種類があります。

🌐 表示するアイコンについては、「地図表示アイテム(その他アイコン)」をご参照して下さい。

6.1.3.2 拠点データ新規/編集/削除

拠点のデータの新規/編集/削除について説明します。

▶ [新規]、[編集]の場合

新規作成の場合は、[新規]ボタンをクリックします。

編集の場合は、[編集]ボタンをクリックするか、行をダブルクリックすると編集画面がポップアップで表示されます。

	[新規]	P-80 #\$8779	8				4 0 1
AGOD	クリック	GPS (n NET				
Pot	RUP CSVIDL						
Claight		【最重マスタ】			10.00		
MB 単点コード	1014k	800F	8,0084	68		[纪年]	
	and factor	Concerns and	142	-	125	「「「「「「」」	
C) cranner	大型市大型市	大国内大阪地士大国レロ	12040470	Rath	-62	クリック	'
L] passage	* Deale	Law restants	1120211	Aun	ien.		
		5	「ブルクリック	7			
		5	、 「ブルクリック	7			

拠点マスタ画面(編集)の各項目を入力します。

MACHS-10	an or Tabl				
CPB on N	ET. 100	473,986 (ME) 1		RR NGA	1
NALI-P NALI NALIN NALIN NALIN NALIN	Lenii) Lonii Lonii	haasit) 第8年(1400) 第3日 20月 (編時点	選択地点を反映		
	THE A				
	THE ALLOW			201	
		[拠点コード]、[拠点名]	、[拠点住所]を設定していない ¹	場合、エラーとなります。	•

尚、地図上で地点の位置を補正することが出来ます。地図上で移動したい地点の上でマウスを**ダブルクリック**して下さい。 クリックした場所に「×」マークが移動します。この時、入力されている「拠点住所」は変更されません。[選択地点を反 映]ボタンをクリックすることで地図上に指定した地点住所に変更されます。

a tetrate i territe	downer Baglian	water transmission in a Musicipan state	141					- the set of
ICPS on P	ET INA	CARRIE (ME) 1						854
RBH-FC	Level.	(1994)						
man	10.01	NAL BATCOL						
ALC: N	Last.			選択地点を反映				
NUMBER OF		09						
-		uter v						
	1-	DOT TO	L BARCAL		1	A CAN	200	- ATH
透	V. ch	RE	Canal Canal	M.	Sourcer 1		-	
大				-	Antine The second			E ante

更新ボタンをクリックします。

	or of Taxa		
CIOPS on No	T tu	473.986 (MB) 1	RE REA
RBD-F	1008	laser)	
Ret	10.01	[B40400]	
A034	1881		選択地点を反映
KLORIG		214	
83		gate v	

「編集内容をデータベースに反映します。よろしいですか?」のダイアログが表示されますので、反映する場合は「OK」

をクリックします。



「更新が正常に実行されました。」のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。



入力に誤りがある状態で更新ボタンをクリックした場合、「入力内容に誤りがあります。」のダイアログが表示されますので

「OK」をクリックします。



以下のように吹き出しが表示されるので、修正して下さい。



▶ [閉じる]をクリックした時

編集の終了確認画面を表示します。終了する場合[OK]をクリックして下さい。



[削除]の場合

[削除]チェックボックスを選択し、[削除]ボタンをクリックすることで対象の拠点を削除出来ます。

754E) ##(1	日 東京山 新聞に入り(A) 34	-MII (N371B)					-
表示切目		GPS :	IN NET				27755
804	EN CSVP						
and the second se		2 [最高マスタ]				H	
構成コード	Kita.	Motor/S	8,0084	88	-112		
and the	Relia Gregory	274	H9	880	168	2	
Convert L	大田市大田市	大田市大阪市会共営业の	12242474	Rath	-62		
1	0.4	marking waters a	121011	Aun	48.		

[削除]をクリックすると、「選択されたデータを削除してもよろしいですか?」のダイアログが表示されますので、

削除する場合は「OK」をクリックして下さい。



.....

6.1.3.3 拠点マスタ取り込み(CSV ファイル)

CSV ファイルを使用し、一括で拠点情報を取り込みます。入力数が多い場合、CSV ファイルでデータを作成し、取り込むこと

をお勧めします。

🎱 CSV ファイルのフォーマットについては、 「CSV ファイルのフォーマット」(P. 132)をご参照して下さい。

[拠点マスタ] 設定画面上にある [CSV 取込] ボタンをクリックします。

111		P-80 #\$827.9					1.0
アイル王王 神戸王) 素物(1) 肉類に入り(1) ゴール(1	0 ~4700					
表示切碍		IGPS (IN NET				
104	NR CSVIDE	1					
initia (Sec.		· · · · · · · · ·			35.3	8	
0.6811		[単点マスタ]			AB: 3	HF 7	
M41-0	Richa .	Rodo	452041	801			
2000 m L	LET-De	100-000	-17	Entre I			
	The		1.000.00	and the second	100	-	
						-	
						~	

ファイルパスの[参照]ボタンをクリックします。

Taffic Vision/MM / C	SVデータ第13 - Internet Explorer		
GPS on NET	【CSVデータ歌込モード】		18C-5
ファイルバス 取込モード	●新規 ○上書き ○差分	Ø3	
[アップロードするファイルの選択]ダイアログが表示されます。ファイルを選択し、[開く]ボタンを選択します。

	(*
Image: Mich/D/m/8- Image: Mich/D/m/8- Cor_Mit.cov CSV 27-7/lk Cor_Mit.cov CSV 27-7/lk Drv_Mit.cov CSV 27-7/lk Grg_Mit.cov CSV 27-7/lk Grg_Mit.cov CSV 27-7/lk Off_Mit.cov CSV 27-7/lk	1
Eps IES Cor, Mst.cov CSV 27-41k Con, Mst.cov CSV 27-41k Cor, Mst.cov CSV 27-41k Drv, Mst.cov CSV 27-41k Grp_Mst.cov CSV 27-41k Off_Mst.cov CSV 27-41k	
Car_Mst.cav CSV 2 r 4/lk Image: CSV 2 r 4/lk Ima	
Cen_Mst.csv CSV 77-1/k Cite_Mst.csv CSV 77-1/k Drv_Mst.csv CSV 77-1/k Grp_Mst.csv CSV 77-1/k Off_Mst.csv CSV 77-1/k	
Cas_Mat.cav CBV 77+7/k CBV 77+7/k GPL_Mat.cav CBV 77+7/k GPL_Mat.cav CBV 77+7/k Off_Mat.cav CBV 77+7/k	
Drv_Mat.cav CSK ファイル GSY ファイル GSY ファイル Off_Mat.cav CSK ファイル	
Brp_Mst.cev ☐ Off_Mst.cev CSV 37+7/L	
CSK 77-414	
	0
7741.\$M:	2
AN INDUM	
(Q)	ヤンセル

選択したファイルのパスが表示されるので、[取込モード]を選択し、[取込実行]をクリックして下さい。

尚、ファイルフォーマットエラー、不正な値(数値欄に文字を入力など)がある場合、住所-座標変換が出来ない場合、

データ件数上限値(100件)を超えた場合など、取り込みエラーとなり取り込みが出来ていないデータがある場合があり

ます。

G TREE VOLUMEN COVYVAL - VIEWE SALVE	
Image: Text of the second se	
〇〇 CSV ファイルの取込モードについては、「CSV ファイルの い。	D <u>取込モードについて」</u> (P. 81)をご参照して下さ
✓ 取り込み方法が、新規、追加(上書き)の場合、データ て削除されます。	タベースに登録されているデータが一部または全

6.1.4 地点マスタデータ設定

地点とは、顧客またはランドマークを管理するデータであり、名称、住所(座標)などの情報をマスタ情報として管理します。

登録された地点は現在情報画面の地図上にアイコン表示されます。

本章では、地点の登録/編集/削除/CSV 登録について説明します。

尚、地点マスタは最大10,000件までしか登録が出来ません。

6.1.4.1 地点マスタ設定

地点は、フッタの「マスタ管理メニュー]-「地点マスタ]から開きます。

[地点マスタ] 設定画面上の各ボタンで新規/編集/削除/CSV 登録を行います。

3	-		2 · 0 # 04	724 1				in i
	8.3.0世			GPS on NET				07701
1		MR CN/BR						
-	24		【地点マスタ】				-	3 0
Ì	1843-#	tean	114	83484	- 68.000	712146	-	
Į	000001	ABD-RER/R+RITH	18/15224/8	9120082538	MAR.	#PC401	12.34	123
Ì	100000	Margin.	HHE .		\$85	8972	85	
Ì	eromon (interna	13		Ren.	82+4	sh	

■ 地点コード【必須】【重複不可】

地点を識別する ID (システムの利用で必要 (画面上に表示されるものではありません。))

「半角英数字、+、-」の入力が可能

■ 地点名【必須】

地点の名称

「全角、半角」の文字入力が可能

■ 住所【必須】

地点の住所

「全角、半角」の文字入力が可能

✓ 住所を設定すると、自動的に地図が移動します。

■ 電話番号

地点の電話番号

「半角数字、-」の入力が可能

■ 種別

地点の種別

種別は、[配送先],[集荷先],[空白(設定なしの意)]の種類があります。

□□ 表示するアイコンについては、「地図表示アイテム(その他アイコン)」をご参昭して下さい。

□ 表示するアイコンについては、「地図表示アイテム(その他アイコン)」をご参照して下さい。

■ アイコン表示

地図上にアイコンを表示するかどうかを個別に設定することが出来ます。

6.1.4.2 地点データ新規/編集/削除

地点のデータの新規/編集/削除について説明します。

▶ [新規]、[編集]の場合

新規作成の場合は、[新規]ボタンをクリックします。

編集の場合は、[編集]ボタンをクリックするか、行をダブルクリックすると編集画面がポップアップで表示されます。

G	[新規]	potton P - C = NAT7.5						a
ARGE	クリック	G	PS on NET					00996
216	CEVER.							
Deser		[執责マスタ]		-		112 : 3F		
2-6000 PC60001	1842年。 大型目	10 +20/10/10/10	0126213232	Ref.	P-COURSE	HE I	[編集]	
C) SCRIPT	P78(8)=	1189		Rice	8.518	14.2	クリック	
CI Joseph	100110	[編集]		RER	Rers	908		
		ダブルクリック						
						1		
1						1000		inter a
				3-16X	.1	73.9R	1×_1-	HELP

地点マスタ画面(編集)の各項目を入力します。

NO ON NET	1 112	\$P\$(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(
0-#	10.00	1090802				
8	1651	2.52				
	1640	1個內大師中國同士作業	選択地点を反映			
184		Ne.282033303				
•		(mán 🗸				
(35 8)		通知しない。				
				AV T	ality of the second sec	X

尚、地図上で地点の位置を補正することが出来ます。地図上で移動したい地点の上でマウスを**ダブルクリック**して下さい。 クリックした場所に「×」マークが移動します。この時、入力されている「住所」は変更されません。[選択地点を反映]ボ タンをクリックすることで地図上に指定した地点住所に変更されます。

- BAY29-10	ertief Baak				1	
TOPS on N	er im	AVX/MM (MM) 1			88	81.4
16401-F	3090	8090801				
10.08	10.01	2.858				
65	5690	1個內大街內局以上也與	選択地点を	反映		
12284		Nexessions				
001		and v				
7Y3588		(あましない				
			2		A DI POLICIA A DI POLICIA COMP	

更新ボタンをクリックします。

JUNTER- IN			10000000000					
IGPS on N	T IN	I THE MEXS					8.0	804
-	10.00	PETARDI .						
4946	10.93	LARM .						
48	10.00	10210102101		選択地点	を反映			
0244		(egeneration						
44		EAn. w						
**3186		Albudan W						
	a a a			Nº4			シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシ	

「編集内容をデータベースに反映します。よろしいですか?」のダイアログが表示されますので、反映する場合は「OK」

をクリックします。



「更新が正常に実行されました。」のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。



入力に誤りがある状態で更新ボタンをクリックした場合、「入力内容に誤りがあります。」のダイアログが表示されますので

「OK」をクリックします。



以下のように吹き出しが表示されるので、修正して下さい。



▶ [閉じる]をクリックした時

編集の終了確認画面を表示します。終了する場合[OK]をクリックして下さい。



▶ [削除]の場合

[削除]チェックボックスを選択し、[削除]ボタンをクリックすることで対象の地点を削除出来ます。



[削除]をクリックすると、「選択されたデータを削除してもよろしいですか?」のダイアログが表示されますので、

削除する場合は「OK」をクリックして下さい。

🕜 illRent	データを削除しても、よろ	らしいですか?
		111
	OK	

.....

6.1.4.3 地点マスタ取り込み(CSV ファイル)

CSV ファイルを使用し、一括で地点情報を取り込みます。入力数が多い場合、CSV ファイルでデータを作成し、取り込むこと

をお勧めします。

🌐 CSV ファイルのフォーマットについては、 「CSV ファイルのフォーマット」 (P. 132)をご参照して下さい。

[地点マスタ] 設定画面上にある [CSV 取込] ボタンをクリックします。

Ð	-		Prd and	7.5.9. (H					1 1
1	No. of March 19			GPS on NET					007996
Ú	216	ter cevita	<i>B</i>						
-	100		[ね赤マスタ]				## :	an .	
	18.63-0	662	an .	82(84)	. 60	PHODBE.	-	1	
1	(6000)	ABIE	230/2391298	0126213033	1885	開発に利用	HS-	22	
h	CRORDI	P()A(B)=	Els.		黄花虎	\$17.8	14,2;		
1	CHAN)	ARD TH	1.0		Right .	Refs	108	1	

ファイルパスの[参照]ボタンをクリックします。

Traffic Vision/MM / C	SVデータ解読 - Internet Explorer		
GPS on NET	【 CSVデータ取込モード 】		間じる
ファイルバス 取込モード	●新規 ○上書き ○差分	¢3	

[アップロードするファイルの選択]ダイアログが表示されます。ファイルを選択し、[開く]ボタンを選択します。

日· 新山フォルター		10 ·	TR
Sen	種類		
Cer_Mst.csv	CSV ファイル	\frown	
Cur_Mat.cov	CSX 77-114		
Grp_Met.csv Off_Met.csv	CSV ファイル CSV ファイル	_	
774)LSINI:		• \$4T077416	2

選択したファイルのパスが表示されるので、取込モードを選択し、取込実行をクリックして下さい。

尚、ファイルフォーマットエラー、不正な値(数値欄に文字を入力など)がある場合、住所-座標変換が出来ない場合、

データ件数上限値(10,000件)を超えた場合など、取り込みエラーとなり取り込みが出来ていないデータがある場合が

あります。



6.1.5 地点アイコン設定

動態管理を行うにあたり、地点アイコンを登録する事が出来ます。

本章では、地点アイコンの更新/削除について説明します。

尚、地点アイコンは最大 100 個までしか登録が出来ません。

6.1.5.1 地点アイコン設定

地点は、フッタの「マスタ管理メニュー]-「地点アイコン設定]から開きます。

[地点マスタ] 設定画面上の各ボタンで地点アイコンの更新/削除を行います。



■ 地点(一覧)

地点アイコンを設定する[地点マスタ]を指定する

📓 アイコン情報

対象地点に設定したアイコンを表示

チェックボックスにより、ランドマークかどうかの設定が可能

📕 アイコン設定

新規アイコンを選択する

選択したアイコンは次回から[アイコン一覧]に表示される

■ アイコン一覧

登録済みのアイコン一覧を表示

.....

6.1.5.2 地点アイコン更新/削除

地点のデータの更新/削除について説明します。

アイコン設定では、始めに地点を選択する必要があります。

[一覧]をクリックします。

1430-0081) 7430-008	
#47-cz.@k	▲ 6 1 9/2
+74308T	21
	1000 (FT)
合 用	

[地点マスタ]の一覧が表示されます。

P6 on NET (ba-mi		(i MCA
	R40-F	303	
	P050001	和後後1	#H
	POINTS	3月37日	85
	P058001	大田川	27

▶ [新規アイコンの設定]の場合

新規アイコン選択の場合は、 [アイコン選択]の[選択]ボタンをクリックします。

-		20 - 6	(G)	S on N	ar					0797 (1979)
		-8								
7432(88) 7432(88)	12 13					743	C-MR-			
#455		\$407-02	an.				1000	-	# # 1 / 2	<u>16</u>
	+7Y32WE	1000	ie.							- 200
							>-#			
E esce-azed		3	-			A	4	*	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
		<u>ل</u> اً مخت	H (maximum)							
	<u>, 1</u>									

「アップロードするファイルの選択」ダイアログが表示されます。ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。

※ダイアログの場所は、PC端末の環境に依存します。

※アイコンは png 形式のみ、縦×横が 60×60 以下のサイズ以下、ファイル名が半角英数字記号のみのファイルのみ登録

が可能です。

57970-h	TOTTAL	8			mess	State of the local division of the local div	Michie
19 C -	. 3581-S-	• II-DL T-	(20 (D) + 7	(P)		PERIOR	ρ
型理 +	FUL Date-	_				21 -	· 13 @
A ANT AND	(a) 1 pg	19799	CHE MO	aspa	(an ang	ingrami	tedar ta A
	27404	1801				MATER AND	10 + 47081

[アイコン設定]ボタンをクリックします。

Course of Course	ZODR on NET	
md 2367		
07433-881	The second	
	ACCARE	n (ave)
		a
¥ 16,82-5058	Landary and any incluse incluse incluse incluse incluse incluses	ert proj

ランドマークとして登録する際は、[ランドマークフラグ]にチェックを入れます。

	GPS on NET
641 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
MEP-(3)-58 [
7455/08	Protein
	RRM:3:481 Demographical proj
	###43) (99#
	P102-8
¥ 10,45-5568	B A R A A A A
	2-64-1- V249884-1- 90.9

[更新]をクリックします。

*In			1						
740098					717	D-MH			
Feb	(Terms 1	eer/st Case	necon) but					# # do	
		erro	8						1910
100 M		-		 	143	- 11			
N 21.1++-2222d		(int and	676	 PG seeling	-	Å.	*	(inclusion)	
		Č).	-						

「編集内容をデータベースに反映します。よろしいですか?」のダイアログが表示されますので、反映する場合は「OK」

をクリックします。



▶ [既存アイコンの設定]の場合

地点を選択していることを確認します。

10.7		-*
435881	- 21	
243248	-	PHODER
		REFY254P
Pills	+743282	In the doubters a
		MPCD .
		- Lenn
		2435- B
D 2087-2227		and into product products product graduat graduat graduat
		6) III
		wing wing

[アイコン一覧]からアイコンを**ダブルクリック**します。

- 10 C		0 * 0 @ ME7(33@3 I	
5		GPS on NET	10/20
2.8 ART			
7/22881			
27/32/88	1	P400489	
		antropas	
1000	1 - 2 - 20	100 0 CONTROL 1	# # 910 ⁺
	+743288	1	
		metr-co)-	Face
			- Inconstant
		3435-B	410.000
		自动和国际人人会会	Q
C 30FT-0797		wetang wething mitang sailing endang sailing sailing	to light pre
		£1 III	
		tend and and and	
		1//	
		5-8x-1-	スタ見景メニュー HEL

11110 D+0 #887/3188 GPS on NET A=21 ------# 20 10.7 1847433981 7400-MR 7/32/88 88713548 2 H 910⁺ +743282 20.7 1018.010 1435-8 B de = 躙 愚 余 sfe init any 101.01 C 30FT-9797 a jiri arikang ionT pig £ 用 pressor present 9-8x=1-739R885-1-HELP

[選択アイコン]の入力欄にアイコン名が表示されます。

[アイコン設定]をクリックします。すると[アイコン情報]に指定したアイコンが表示されます。

	J+0 ###245088 €	
6	GPS on NET	1077-20
10.0 AB.0		
847-rasae1		
2432488	Procer	
	887/3548	1 0.01
	(1)##	
*	(MPP-C2)	(Carolina)
series.	[112.2.2.5.5	Elevel
	3435-8	
- T	自动图图外点余乐	
C 90FF-9797	ter politic politics prevers prevers prevers pressed	izne.
	8 m	
	and any long pro-	
	*-8x-1- 22/00	HELP

[更新]をクリックします。

-			IGP	S on N	ET					3377
and such		-8								
7/32/88						940	CHRIP.			
		88773	-971						1 8 9	ġŦ.
*	+743288	1073-C	0-							-94.07
0.014						243	-1			
C 50FT-775T		()	ePe		MA sard.org	A .	-	*	iani zvy	
		<u>E</u> webery	H.						1 / /	

「編集内容をデータベースに反映します。よろしいですか?」のダイアログが表示されますので、反映する場合は「OK」

をクリックします。



▶ [削除]の場合

地点の[一覧]をクリックします。

A.司动管		IOPS on NET	0.5%
945 - 144 -			
77329881 7732988	1	7432.001	
100		entryclan III (707	ř.
	+7+70#E		1.907
		PCJ>B	
6 9349-0398		Contage and a co	

地点名を選択します。

IPS on NET (ea-mi			MCA .
	1-CAN	Rok	1	
	P050801	和後後天	4.1	
	POWERS	38月37月	85	
	P058801	7月月	: 19/1	
			-	

[削除]をクリックします。

100		
74324M	-	2raban
Max		#8*<0.47
	+2432488	- BET-(2) [20]
c30()14aff.		7/35-B
II arGen-Street		

「データを削除してもよろしいですか?」のダイアログが表示されますので、削除する場合は「OK」

をクリックします。

್ರಕ್ರೆ ಇ
キャンセル

6.1.5.3 地点アイコンとランドマークの違い

No	名称	内容
1	地点アイコン	個別に表示/非表示を設定することが可能です。
2	ランドマーク	一括で表示/非表示を設定することが可能です。

6.1.6 グループマスタデータ設定

車両のグルーピングを管理する情報です。[現在情報(車両リスト地図)]の[グループ選択]を使用することで、対象グループに所属している車両のみに表示を絞り込むことが出来ます。

車両とグループを紐付ける方法については、「車両グループデータ設定」(P62)をご参照下さい。

本章では、グループマスタの新規/編集/削除/CSV 取込/車両グループ設定について説明します。

尚、グループマスタは最大 50 件までしか登録が出来ません。

6.1.6.1 グループマスタ設定

グループは、フッタの[マスタ管理メニュー]-[グループマスタ]から開きます。

[グループマスタ] 設定画面上の各ボタンで新規/編集/削除/CSV 取込/車両グループ設定を行います。

		D - 1 00-7728		- Con - Co
A5.081		GPS on	NET	3/793+
		-27800		
Canel	(グルーゴマスタ)	AE 10		
8. 34-73-F	74-7A	- 24		
Control of	31-70m	104		
CRANKCOD.	71-7882	48		
(seeingat)	Au-200	142		
		7)		

■ グループコード【必須】【重複不可】

グループを識別する ID (システムの利用で必要 (画面上に表示されるものではありません。))

「半角英数字、+、-」の入力が可能

📕 グループ名【必須】

グループの名称

「全角、半角」の文字入力が可能

.....

6.1.6.2 グループデータ新規/編集/削除

グループデータの新規/編集/削除について説明します。

[新規]、[編集]の場合

新規作成の場合は、[新規]ボタンをクリックします。

編集の場合は、[編集]ボタンをクリックするか、行をダブルクリックすると編集画面がポップアップで表示されます。

0	[新規]	0.1.1.00.0772			-
NEUR	クリック	GPS on NET			10793+
		-sites			
Case	(51-3928)	AB. 36			
88 3A-73-F	74-7h	24	_		
	-788	[編集]			
() see a		クリック			
	[編集] ダブルクリック				
		20	6422-3	489世世メニュー	HELP

グループマスタ(編集)の各項目を入力します。

→ ダループマスター ● (m) ☆155.204	Marriet Eastern 17 2) Konstvar i Franke, grieg, auf Johnson (1), – Paris	
IGPS on NE	1 1 クループマスタ用語 (1889) 3	EN NLa
876-373-H	seen incom	
98-78	14981 (7)1-79001	

「編集内容をデータベースに反映します。よろしいですか?」のダイアログが表示されますので、反映する場合は「OK」

をクリックします。



「更新が正常に実行されました。」のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。



入力に誤りがある状態で更新ボタンをクリックした場合、「入力内容に誤りがあります。」のダイアログが表示されますので

「OK」をクリックします。



以下のように吹き出しが表示されるので、修正して下さい。



▶ [閉じる]をクリックした時

編集の終了確認画面を表示します。終了する場合[OK]をクリックして下さい。



[削除]の場合

[削除]チェックボックスを選択し、[削除]ボタンをクリックすることで対象のグループを削除出来ます。



「選択されたデータを削除してもよろしいですか?」のダイアログが表示されますので、

削除する場合は「OK」をクリックして下さい。



.....

6.1.6.3 グループマスタ取り込み(CSV ファイル)

CSV ファイルを使用し、一括でグループ情報を取り込みます。入力数が多い場合、CSV ファイルでデータを作成し、取り込む

ことをお勧めします。



[グループマスタ] 設定画面上にある [CSV 取込] ボタンをクリックします。



[アップロードするファイルの選択]ダイアログが表示されます。ファイルを選択し、[開く]ボタンを選択します。

目・ ロ 0 N ファイル N ファイル N ファイル N ファイル N ファイル
8 N ファイル N ファイル N ファイル N ファイル
N ファイル N ファイル N ファイル N ファイル N ファイル
N 77-14
 すべてのファイル(**)

選択したファイルのパスが表示されるので、[取込モード]を選択し、[取込実行]をクリックして下さい。

尚、ファイルフォーマットエラー、不正な値(数値欄に文字を入力など)がある場合、データ件数上限値(50件)を超

えた場合など、取り込みエラーとなり取り込みが出来ていないデータがある場合があります。

Twite Valor, HM / C	1/データ研究 - Internet Septorer			
GPS on NET	[CSVデータ取込モード]		1813,3815	M68
COPS ON NET	【CSVダークRBモード】 CHOSVHGp_Mstaw 予約第一つ上書き ○ 世分	Ø16	OLD HTT	

☑	取り込み方法が、	新規、	追加	(上書き)	の場合、	データベースに登録されているデータが一部または全
	て削除されます。					

6.1.7 車両グループデータ設定

本章では、車両グループ設定について説明します。

[現在情報(車両リスト地図)]の[グループ選択]を使用することで、対象グループに所属している車両のみに絞り込みが出来ます。

6.1.7.1 車両グループ設定

車両グループは、[車両マスタ]または[グループマスタ]から開きます。

[グループマスタ] 設定画面上の各ボタンで車両に対してグループを割り当てます。

0 -	p+c	● 単モウループがた			Color Ma
8598		GPS o	n NET		100910+
			1	88 83	3
		1車時グループ3	kole 1		
	82.05		25-208		
	* HOADEL		L196-3mm	1	
	CINEARCE	100	Difs200		
	Chestere		Diti-7081		
	Chalances				
	CHEANINE				
	C Intelaction				
	Chickkott				
	Ó sezalosse				
	Chevices				
	CHEAKING				
	Chaganipt				
	CHEANGLE				
	CHOMOLE				
	CHEAKER				
	- O MEANUES	Ψ.		192	
			マールメニュー	マスタ管理メニュー	HELP

📓 車両情報

[車両マスタ]の車両名

1車両の選択が可能

■ グループ名【必須】

[グループマスタ]の名称

複数のグループの選択が可能

▶ 車両をグループに割り当てる

車両を選択します。

	21			100
63.94		SPS of	INET	0270+
				88 83
		1単時グループ3	1981	
	#215		25-208	
			C196-3mm	
	CiscAlum	10	Dits700	
	Chemina		Ditk=7000	
	Childrense			
	CHEANDER			
	Cheveral			
	Chickkott			
	Oseasing			
	CheAker			
	CHEAKOSO			
	Congranding.			
	Chevenit			
	CHOARDS			
	Chevicus			

グループを選択します。

0	(B				Torte Ma
C State	p+c	● 単モウループがた	3		Tradella
表示地理		GPS or	n NET		4世代成
			1		3
		1単時グループは	R# 1		
	#2+4				
	and the second se				
	T HEAKINI	-	113.0-34041		
	CINEARCE		L1(1)(-7000)		
	CHEANORD		10 (t)= 70081		
	Childhood				
	CHONOR				
	Cheven				
	Chicadolin				
	C sealing				
	Chevager				
	C) HEAK000				
	Chatalos:				
	Cheanoir				
	CHEANING				
	Chevrop				
	O NEMPER	Ψ.		192	
		11			
			-1-1-k-kV	マスタ管理メニュー	HELP

グループの選択を終えたら[更新]をクリックします。

	p + c	# 単時代に一方のた	1.00		
8348		GPS or	NET		
					88
		1単時クループは	ok 1		
	82.05		25-298		
	# HEARDER		Clys_steel		
	CheAking	10	Cich-2001		
	CHEMORO		□ite=7000		
	Childrense		C be being a period		
	Oreastin				
	Cimitedata				
	Chickkost				
	O seasons				
	Chevene				
	CHEAKOO				
	Chestels:				
	Cheangle				
	CHONELS				
	Cheviour				
	CAGARGES	¥.		192	
	- O MEANUS	¥		1	
			-r=k/k=n-	マスタ管理メニュ	HILP

「編集内容をデータベースに反映します。よろしいですか?」のダイアログが表示されますので、反映する場合は「OK」

をクリックします、



「更新が正常に実行されました。」のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。



6.1.8 会社マスタデータ設定

車両または乗務員の所属する会社の情報をマスタ情報として管理します。[現在情報(車両リスト地図)]および[現在情報(車両一

覧)]の[会社]を使用することで、対象会社に所属している車両のみに表示を絞り込むことが出来ます。

本章では、会社マスタの新規/編集/削除/CSV 取込について説明します。

尚、会社マスタは最大100件までしか登録が出来ません。

6.1.8.1 会社マスタ設定

会社マスタは、フッタの [マスタ管理メニュー]の [会社マスタ] から開きます。

A							Inclusion in the local division of the local
				D-0 #98225		(1)	Control.
N.I.CH				GPS (IN NET		08701
84	830	CSVBG					
Daws		t ett	7291		68.	- 241	
88 80.2-F	0.016		WESP!	4081			
	9.2.1.8133832				(GR.	23	
CI (ordami)	97.74020001	计绘图器以上编辑	634	(ce-aero-dy/r)	198		

[会社マスタ] 設定画面上の各ボタンで新規/編集/削除/CSV 取込を行います。

■ 会社コード【重複不可】

会社を識別する ID (システムの利用で必要(画面上に表示されるものではありません。))

「半角英数字、+、-」の入力が可能

📓 会社名

会社の名([乗務員]、[車両] 設定時の割り付けキーワード)

「全角、半角」の文字入力が可能

□ 乗務員設定については、「乗務員マスタデータ設定」をご参照して下さい。
 □ 車両設定については、「車両マスタデータ設定」をご参照して下さい。

65 / 144

📓 会社住所

会社の住所

「全角、半角」の文字入力が可能

■ 電話番号

会社の電話番号

「半角数字、-」の入力が可能

6.1.8.2 会社データ新規/編集/削除

会社データの新規/編集/削除について説明します。

▶ [新規]、[編集]の場合

新規作成の場合は、[新規]ボタンをクリックします。

編集の場合は、[編集]ボタンをクリックするか、行をダブルクリックすると編集画面がポップアップで表示されます。

0.	[新規]	D-C antite		100 C - 100
HICKN .	クリック	GPS on	NET	08701
-	CSV86			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dawn	18世7スタ1	10	681.26	
A110 812-1 016	Altern .	4077		
290000 771+00000	+67002 + 640.54 ·	206-2002-0201		編集]
	[編集] ダブルクリ] ック		22/22/ 1010

会社マスタ画面(編集)の各項目を入力します。

田住マスター3 (一一 127,2	iterer Sige 16.67.51.400	ana ana ang ang aning ana ang ang ang ang ang ang ang ang a	Card at a
GPS on I	NET [A	1マスタ曲系(編集))	KR RCS
1-450	tem)	0490004	
021A	1940	7以下会社0001	
920 7	1000	大振王専邦士氏線2-2-4	
4回 新年		06-4857-9971	

「編集内容をデータベースに反映します。よろしいですか?」のダイアログが表示されますので、反映する場合は「OK」

をクリックします。



「更新が正常に実行されました。」のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。



入力に誤りがある状態で更新ボタンをクリックした場合、「入力内容に誤りがあります。」のダイアログが表示されますので

「OK」をクリックします。



以下のように吹き出しが表示されるので、修正して下さい。



▶ [閉じる]をクリックした時

編集の終了確認画面を表示します。終了する場合[OK]をクリックして下さい。



▶ [削除]の場合

[削除]チェックボックスを選択し、[削除]ボタンをクリックすることで対象の会社を削除出来ます。

0						Including the second
		J- C # 982235				
KatAle		GPS of	INEL			20721
816. 830	COVING					
Dawn	 (2) [\$#77.91 		68	28		
	A Altaria	4000	- 144			
			48	20		
CT 10 (2004) 13.2.3.48350808	+##\$\$2±##2.5+	joe-wers-spoi	48			
				99 B		
				7-6A-1-	マスク物理メニュー	HELP



.....

6.1.8.3 会社マスタ取り込み(CSV ファイル)

CSV ファイルを使用し、一括で会社情報を取り込みます。入力数が多い場合、CSV ファイルでデータを作成し、取り込むこと

をお勧めします。

🎱 CSV ファイルのフォーマットについては、 「CSV ファイルのフォーマット」(P. 132)をご参照して下さい。

[会社マスタ] 設定画面下にある [CSV 取込] ボタンをクリックします。

0	-							Inclusion in the local division of the local
-					D-0 0 00 00000			in rel
	N II O III				GPS	on NET		00701
_	84	836	CSVBG.					
n	185		Lat	17291		68	lan .	
-	900-F	0.016	1 1000	WESH	4087		1	
ā	09088	0.2.+#H10002				(48	23	
0	0700000	PX+#80001	计规制的过去分词	6.34	08-4803-0201	194		
							*	

ファイルパスの[参照]ボタンをクリックします。

Traffic Vision/MM / C	W丁-今間這 - Internet Explorer	20 *
GPS on NET	【CSVデータ取込モード】	MC-5
ጋንተለለር ክሏቲ-ኮ	●新規 ○上書き ○差分	

[アップロードするファイルの選択]ダイアログが表示されます。ファイルを選択し、[開く]ボタンを選択します。

	-カルディスク(C:) + CSV	 CSVd清布 	4
第21 ・ 新しいフォルター		耳•	
£m ·	權均		
Car_Mit.cov Car_Mit.cov Cus_Mit.cov Drv_Mit.cov	CSV 7741), CSV 7741), CSV 7741, CSV 7741, CSV 7741,		
0ff_Mst.csv	CSV ファイル		
ファイル名(11):		- TATO7740.(**	•

選択したファイルのパスが表示されるので、取込モードを選択し、取込実行をクリックして下さい。

尚、ファイルフォーマットエラー、不正な値(数値欄に文字を入力など)がある場合、データ件数上限値(100件)を超

えた場合など、取り込みエラーとなり取り込みが出来ていないデータがある場合があります。

Traffic Vision/NH/ CS	NY -980 - Internet Explore					
GPS on NET	(CSVデータ取込モード)		和法律行	NC6		
7748/02 8825-1-	CRCSWOF, Palan	(#H				
🛄 CSV : ເາ。	ファイルの取込モードに	ついては、 <u>「CSV フ</u>	アイルの取込モー	- ドについて」	_(P. 81)をご参	照して下さ
✓ 取り て肖)込み方法が、新規、追加 削除されます。	叩(上書き)の場合	î、データベース	に登録されてい	いるデータが一	部または全

6.1.9 乗務員マスタデータ設定

名称や端末との紐付け情報などをマスタ情報として管理します。端末と車両、端末と乗務員をそれぞれ紐付けることで、現在情

報画面の車両アイコンの吹き出し情報として表示することが可能です。

本章では、乗務員マスタの登録/編集/削除/CSV 取込について説明します。

尚、乗務員マスタは最大10,000件までしか登録が出来ません。

6.1.9.1 乗務員マスタ設定

乗務員は、フッタの[マスタ管理メニュー]の[乗務員マスタ]から開きます。

[乗務員マスタ] 設定画面上の各ボタンで新規/編集/削除を行います。

RM LXMDL Safe (ARCXA) R. 10 Total ARCA RAMA RAMA Total ARCA RAMA RAMA Total RAMA RAMA RAMA	RM LSVML RM RMR/VSVJ RM RMR/VSVJ RM RMR/VSVJ RM RMR/VSVJ RMR/VSVJ RMR/VSVJ	55: 48 42 43 43 43 43 43 43	76	
1000 10000 10000	Image: Control of Con	68: 48 42 43 43 45 45 45	19	
Bit 200-1-0 Bit 3-0 Column Column Bit 2000 <	Biblich-of- interestsi Biblich- Biblich- interestsi Biblich- Biblich- interestsi Biblich- B	48 42 43 45 45 45		
Bitantini Bitalization Bitalization <th>Interests MARDED MARD</th> <th>42 23 18 45 18</th> <th></th> <th></th>	Interests MARDED MARD	42 23 18 45 18		
Image 7.6-00 Med Expression 7.7-95,000 Image Chronic 24,-00 Med Expression 92.7-823000 Med Chronic 24,000 Med Expression 92.7-823000 Med Chronic Med Expression 92.7-82300 Med Med Chronic Med Expression 10.7-81-9000 Med Med Chronic Med Expression 10.7-81-9000 10.89 Med Chronic Med Expression 10.89 10.89 Med	22200000 0/0-00 0/020000 <	1231 1232 1422 1423 1434		
Image: Control of the contro	Defense D/L-90 D/D-90 D/D-90 <thd d-90<="" th=""> <thd d-90<="" th=""> <thd d-90<="" t<="" td=""><td>128 162 128 188</td><td></td><td></td></thd></thd></thd>	128 162 128 188		
Prevento Auto-err Betallarmourr Auto-bargano. Betallarmourr Preventor 740-00 Betallarmourr 01.425,000 488,000 Preventor Betallarmourr 01.425,000 488,000 488,000 Preventor Betallarmourr 01.425,000 488,000 488,000 Preventor Betallarmourr Betallarmourr 01.425,000 488,000 Preventor Betallarmourr Betallarmourr 01.425,000 488,000 Betallarmourr Betallarmourr Betallarmourr 01.425,000 488,000 Betallarmourr Betallarmourr Betallarmourr 01.425,000 488,000	provisit du/_fit du/_fit du/_fit du/_fit provisit XL-min du/_fit du/_fit du/_fit du/_fit provisit XL-min du/_fit du/_fit du/_fit du/_fit provisit du/_min du/_fit du/_fit du/_fit du/_fit provisit du/_min du/_fit du/_fit du/_fit du/_fit	152 153 153		
Distance 7.1-mil MRR (FTH-000) LRR Distance MRR (V) MRR (V) MRR (V)	Distance PL-M0 MAXEMIN TL-SECON D/DOWN MERICON MERICON Distance MERICON MERICON Distance MERICON MERICON	48	E.	
D DEDuction MERICIPACING MERICIPACING </td <td>D DEVINO RERADIN. BREADIN. E shanna RERADA RERADA</td> <td>9636</td> <td></td> <td></td>	D DEVINO RERADIN. BREADIN. E shanna RERADA RERADA	9636		
	Distance Reacts			
		148		
			9	



乗務員の識別 ID(システムの利用で必要(画面上に表示されるものではありません。))

「半角英数字、+、-」の入力が可能

💵 乗務員名【必須】

乗務員の名称

「全角、半角」の文字入力が可能

📓 電話番号

乗務員の電話番号

「半角数字、-」の入力が可能
📓 個別番号

乗務員と紐付く端末の個別番号

二 端末の設定については、「端末マスタデータ設定」をご参照して下さい。

📓 会社名

乗務員が所属する会社

会社の設定については、「会社マスタデータ設定」をご参照して下さい。

6.1.9.2 乗務員データ新規/編集/削除

乗務員データの新規/編集/削除について説明します。

▶ [新規]、[編集]の場合

新規作成の場合は、[新規]ボタンをクリックします。

編集の場合は、[編集]ボタンをクリックするか、行をダブルクリックすると編集画面がポップアップで表示されます。



乗務員マスタ(編集)の各項目を入力します。

N⊐-F BA SH SU A	Lasto Lasto	ANTAXOLIN (CHE) OREWOOL OLE-DE MERSWITHMODE FRANKLOOD	2		R.F	ML8	
約コード 前在 新年 8年 8	149980 149980	CREWIDE Crit-DE MERSIETEHODE TRA Nektoorz	< <				14
94 इन इंद	145903	014-DE MERSINTERIOS TIR HANDOUS	> >				
厳七 断口 &		編手名明TRHOOA デスト編HICODII	> >				
160 A		#FS#T8H064 #7.5#80001	v v				
6		7.X haddoou	¥				

更新ボタンをクリックします。

SHATKAAAURAAAAA SHATKAAAURAAAAA SHATKAAAURAAAAA SHATKAAAURAAAAAA SHATKAAAURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	8881 7 - C (888 888 (898) 8889 888 888 899 8	222 5188002 1234 thrinamdau8001				
DERTY - 1 16:00 222 ERETA 16:00 ELER-SCO BLAREI 1234 BRA trimminutuation State V	98873-F 1898 68896 1898 88895 8888 888 986 986	222 5(5(6))2 1234 (thing thebasis(0))	7			
ERBIA IANA: EXAMINE ERA DETA DETA	empa len) Roma Rad Rad Gita	ftER002 1234 thring materialS01	~			
EXERCIC 1234	823番4 G末4 9世4	1234 brinne metaeuti501	3 3			
	688 0116	brina natusi501	3 3			
9#6	99 4 6		9			

「編集内容をデータベースに反映します。よろしいですか?」のダイアログが表示されますので、反映する場合は「OK」

をクリックします。



「更新が正常に実行されました。」のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。



入力に誤りがある状態で更新ボタンをクリックした場合、「入力内容に誤りがあります。」のダイアログが表示されますので

「OK」をクリックします。



以下のように吹き出しが表示されるので、修正して下さい。



[削除]の場合

[削除]チェックボックスを選択し、[削除]ボタンをクリックすることで対象の乗務員を削除出来ます。

Activity IGPS on NET INFRAME Image: Control Conte				6	• 6	-			1000
NE NE NME 2 (ARE(V2.5') F3: 16 1 ARE(0) ARE(1) ARE(1) 1 ARE(0) ARE(1) ARE(1) 1 ARE(0) ARE(1) ARE(1) 1 ARE(1) ARE(1) ARE(1)		ASUM			(GPB	on NET			11434314
NUMBER NUMBER<	Normal Kann Kann Kann Kann Kann Normal Normal <t< th=""><th>-</th><th>2 (1882</th><th>19291</th><th></th><th></th><th>68:</th><th>76</th><th></th></t<>	-	2 (1882	19291			68:	76	
Making Making<	MARGEN MARGEN<		алия	KANT	69881	.808	144		
Statistic State State State Exclusion State State State	NA-HI BA (2017) P3 (-21) R8 SV(H) NA-HO SR (2017) P3 (-21) R8 SV(H) SR (2017) SR (2017) R8 R8 SV(H) SR (2017) SR (2017) R8 R8 SV(H) SR (2017) SR (2017) R8 R8 SV(H) SR (2017) SR (2017) SR (2017) R8 SV(H) SR (2017) SR (2017) SR (2017) SR (2017)		##82001		Real Internation	+h:16222003	142		
Division	Drivini Drivini <t< td=""><td>Canal and</td><td>0.0-00</td><td></td><td>164 (197) Territori</td><td>#13 / #124000</td><td>438</td><td></td><td></td></t<>	Canal and	0.0-00		164 (197) Territori	#13 / #124000	438		
QAL-ET BALASTRONOT 4-3.4 Strand BALA Anima XA-HA BALASTRONOT 4.3.4 Strand 5.4.4 Strand Strand BALASTRONOT BALASTRONOT BALASTRONOT BALASTRONOT Strand BALASTRONOT BALASTRONOT BALASTRONOT BALASTRONOT Strand BALASTRONOT BALASTRONOT BALASTRONOT BALASTRONOT	Question	(Ewine)	2.4-96		DEPENDING (M)	学习大编组织的	.118		
Anima 7.4-40. ARRAY (10.000. ARRAY 20100 ARRAY (10.000. ARRAY (10.000. ARRAY Animal ARRAY (10.000. ARRAY ARRAY Animal ARRAY (10.000. ARRAY ARRAY	Prime PA-MA PARRETING PARRET	494187	0.0+01		disk Lifter Hospitt	enti-entimate.	62		
REAL REAL REAL REAL REAL REAL	Ecretiti REBUCIN <	aninia .	7.1-40		10.0.29770-004	17.1.1-#120000	-48		
anna anarai		(Swinh)	(1)(())		SER SHOWING IN		3686		
		144304	#108,011		ak berhick		148		

[削除]をクリックすると、「選択されたデータを削除してもよろしいですか?」のダイアログが表示されますので、

削除する場合は「OK」をクリックして下さい。



.....

6.1.9.3 乗務員マスタ取り込み(CSV ファイル)

CSV ファイルを使用し、一括で乗務員情報を取り込みます。入力数が多い場合、CSV ファイルでデータを作成し、取り込むこ

とをお勧めします。

🋄 CSV ファイルのフォーマットについては、 「CSV ファイルのフォーマット」(P. 132)をご参照して下さい。

[乗務員マスタ] 設定画面下にある [CSV 取込] ボタンをクリックします。

6 -			6	• C	-			110 40
ASUM				(GPB	on NET		ne	PSF 1
	- 10	cavita).						
Classe		(8893	14.59			68:	16	
NR 8863-F	1	NIGA.	Kawa	6381		144		
[] phaema	and to i			IRACIDINATION.	+(n.) gatassi	142		
[] craws	0.6-00			1848 (2917 Transister)	#13.1#EE0000	4.8		
CT (Detwine)	2.0-96			DEPENDING (St.	92+488900	.118		
[] papents	0.0+81			dik Littresport	Hot.3 Britanni.	62		
() manima	7.1-40			10.0.10179-004	10.1.1- <u>011</u> -0000	-48		
E) Ordening	#10430/1			SER SHECKNOWY		10.00		
[] shansus	#0808.01A			ab berhick		48		
						-62-64-0	44分钟和4二3一 网	t.P

ファイルパスの[参照]ボタンをクリックします。

Traffic Vision/MM / C	シブータRia - Internet Explorer	
GPS on NET	【CSVデータ戦込モード】	間にる
ファイルバス 取込モード	●新規 ○上書き ○差分	

77 / 144

[アップロードするファイルの選択]ダイアログが表示されます。ファイルを選択し、[開く]ボタンを選択します。

アップロードするファイルの進行			×
💽 🕘 · 📕 • コンピューター • ローカル	ディスク(C:) • CSV	• • CSW2信布	P
第2章 ◆ 新しいフォルター		F • 1	1 0
6m	18:5		
Cer_Mst.csv	CSV ファイル CSV ファイル		
Cus_mst.csv	CSX JF-(1)		
0f_Mst.csv	CSY 27-414		
ファイル名(凶):		aurossam(3)	•
		₩ <(Ω) = 𝑘 :	tes

選択したファイルのパスが表示されるので、取込モードを選択し、取込実行をクリックして下さい。

尚、ファイルフォーマットエラー、不正な値(数値欄に文字を入力など)がある場合、データ件数上限値(10,000件)

を超えた場合など、取り込みエラーとなり取り込みが出来ていないデータがある場合があります。

S Teffic Varue/MM / C	SVE-ORLA-Internet Exception			NUMBER OF			
IGPS on NET	(CSVデータ取込モード)		RUZARIY	100 B			
7776002 1822-1	сисэмон лясан Фила Одай Сам	#S					
🛄 CSV ເາ.	' ファイルの取込モード(こついては、 <u>「CS</u>	∨ ファイルの取ì	<u> </u>	<u> シいて」</u> (P. 8	31)をご参照し	て下さ
☑ 取 て	り込み方法が、新規、〕 削除されます。	追加(上書き)の	場合、データベ	ースに登録す	きれているデ	ータが一部ま	たは全

6.1.10 利用者マスタデータ設定

利用者(ログインユーザ)を設定する画面です。参照出来るユーザや画面表示/非表示を設定することが出来ます。

本章では、利用者マスタの編集について説明します。

6.1.10.1 利用者マスタ設定

フッタの [マスタ管理メニュー] の [利用者マスタ] より表示します。

設定画面下の各ボタンで編集を行います。

0			810 W2-998				
ARCE			GP	S on NET			00704
1							
	6	利用者マスタ)		48.28			
3-010	1974118	11.0.9-1	-	NR.			
1	i bereit -	he#1022	879				
28	hasted	84800	2/2/8	42			
Ψ.	1000	aireiti.	este:				
18	alimine()	atroit2	#rtre	108			
1	armini).	ervi0	197W	19.6			
110011	parent.	0.0711.1.0	#12ml	62			
111111	- wetting	Serie .	-67578	42			
				÷			
					9-1321-	73/9847_1-	HELP

📕 ユーザ ID【変更不可】

マスタ管理識別の為の ID(システムの利用で必要)

■ ログイン ID【変更不可】

ログイン時のユーザ名

📕 パスワード【必須】

ログイン時のパスワード

「半角英数字、+、-」の入力が可能

■ 権限

ユーザ権限

▶ 管理者/一般ユーザ:利用者の区別をするために使用

6.1.10.2 利用者データ編集

利用者データの編集について説明します。

▶ [編集]

[編集]ボタンをクリックすると以下の画面がポップアップで表示されます。

0			D+0 42-988	411	
ARCE			(GPS	S on NET	DIFT
		(同時者マスク)		68. 20	
7-416	1934.718	1009-1	89	82	
-	teret.	Back20022	1718		
#	hasted	84800	204	42	
14	and C	address of the second	811.0	28 J	
18	-alien 42	advectal.	ecte	408	
4	arm (1)).	attració	874	116	
110011	parent.	0.0711.1.8	#13ml	sin ;	
111111	Netto1	Dentiti:	-07678	42	
				9-8823-	マスク世界メニュー HNP

利用者情報画面の各項目を入力します。



更新ボタンをクリックします。

PS on NET (3-tribs)	## \$\$C&
2-910 1 077500 km/1 1(23-7 500) km/1 005 (9111 v)	
Romeran Romeran Duansin Romeran Romeran Romeran Romeran Romeran	XIII-BE Norders Norder Nord
	Кластлова Издетлова Ивантлова

「編集内容をデータベースに反映します。よろしいですか?」のダイアログが表示されますので、反映する場合は「OK」

をクリックします。



「更新が正常に実行されました。」のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。



入力に誤りがある状態で更新ボタンをクリックした場合、「入力内容に誤りがあります。」のダイアログが表示されますので

「OK」をクリックします。



以下のように吹き出しが表示されるので、修正して下さい。



CSV ファイルの取込モードについて 6.1.11

本章では、マスタ情報を取り込むに当たっての、取込モードを説明します。

6.1.11.1 CSV ファイルの取込モード

.....

No	取込モード	内容
1	新規	既に登録されているマスタ情報を全て削除し、新規に CSV ファイルの情報を登録します。
2	上書き	既に登録されている情報に対し、コードが一致するデータがあれば上書きします。また、登録され ていなければ新規に登録します。
3	差分	既に登録されている情報に対し、コードが一致するデータは登録しません。また、登録されていな ければ新規に登録します。

7 運用

現在情報画面で、車両の動態管理を行うことが出来ます。

本章では、動態管理の確認の方法や現在画面の説明を行います。

7.1 現在情報画面について

7.1.1 地図全画面表示



7.1.2 車両リスト地図画面

現在情報画面は車両リストを右に表示することが出来ます。





をクリック



7.1.3 地図情報状態

地図中心位置の住所を表示します。



7.1.4 地図表示アイテム(車両アイコン)

動態管理している車両を下図の様なアイコンで表示します。(走行中の車両は、向きにより8方向の車両マークで表現します。)









また、速度が4km/h以下の場合停止アイコンに変化します。

 車両名の設定については、「車両マスタデータ設定」をご参照して下さい。

 ※アイコンが重なった時、上から車両/拠点/地点/ランドマークの順番になります。

7.1.5 地図表示アイテム(その他アイコン)

登録した拠点/地点は、地図上に以下のアイコンで表示されます。

拠点は、種別により以下のアイコン表示となります。



7.1.6 車両の重なり情報の表示

地図上でダブルクリックすると、赤色の円が表示され、円内に入っている車両情報を右下に一覧で表示されます。



下記の例では、2台(車両07と車両08)が重なっている状態でダブルクリックして車両情報を表示させています。

7.1.7 車両リストウィンドウ

登録されている車両をリスト表示します。



条件検索ボタンをクリックすると、地点、住所、施設、状態のいずれかの絞り込みを行う事が出来ます。





再度上記の通常検索画面に戻ります。)

空口 会社名々	縁用してい	tern v		8.5.8.9	
	75-71			804E	
	ing Off	a Cine	Caste		
The second se					
*=====	-1-0.94	and i			
0.54					
Zanzas	3	300 (11)	-049,049	4	
	1		1		
-	-	_	-		
1	-		u#	1-94-1	-
MEXICAL .				15 Y .	R
1			_		- 2

■ [地点]

地点で絞り込みを行いたい場合、[地点]を選択します。



No	名称	内容
1	コード	[地点マスタ]の地点コードから、絞り込みを行います。
2	名称	[地点マスタ]の地点名称から、絞り込みを行います。

♦ [⊐−ド]

[コード]の場合、[地点マスタ]の地点コードを表示します。

会生 合作名在最終してください。 >	87.89
9%-J#R	BANKE
HEAT HAD DON DAS DE	155
*	
064	
20488882 200 mp 400	1,002/0]
	È/
	1
	WE 1-041108
MEAROREL	

右の[▼]をクリックすると候補の一覧が表示されるので選択します。

(#p-)	D-HEMMUTSZEW	
02.15	US1	
	国际大学	_
2 68E	通天徽	(ref
	大國院大園市	100
	大海町	
	105001-0-	
and the second	四天主帝	
	取せラドーム大阪	
□ 京良3	- 坂神甲子園	168
-	万歳山園	Two CT
TT NORT	大质温穿空港	[FOC

[検索範囲指定]で、検索名称の中心から半径どれだけの距離(単位:m)を対象とするかを設定します。

会社 会社名女婦何してください。 >	ASER
7%-788	BANKE
weat the Oth Cas Of	0.55
A DEFERRE	1000
a gepter transmit	100
1.24	1.17
· 200[m]3-09	9,002(4)
9X 89	Ľ.
18 A.	
-	108 1-04-10F
MC245801	-
Advantation .	100 M 88 1 10

[検索]ボタンをクリックします。選択したコードの座標に地図が移動します。

また、検索範囲指定に合わせて地図上に円を描きます。

指定した範囲内に存在する車両のみが車両リストに表示されます。存在しない場合は車両リストには何も表示されません。

尚、検索結果を解除するためには、[解除]ボタンをクリックして下さい。



▶ [名称]

"名称"を選択し、入力欄に入力します。入力後に「Enter」キーを押下して下さい。

右の[▼]をクリックすると候補の一覧が表示されるので選択します。



その後の検索方法については、「コード」での検索方法と同様です。

■ [住所]

住所で絞り込みを行いたい場合、[住所]を選択ます。



No	名称	内容
1	都道府県	キーボードでフリー入力します。

▶ [都道府県]

入力欄に検索したい住所を入力します。例では、"愛知県"を入力しています。

入力後に「Enter」キーまたは「参照」ボタンを押下して下さい。

都道府県未入力の状態で「Enter」キーまたは「参照」ボタンを押下すると、都道府県の一覧が表示されます。

	• •
13/17:01	97
93-78A ATHR	J
wana Ina Ina	Ē
MR MR MR MR MR MR	
88 >-26 88 838 1-2468:0	n.

右の[▼]をクリックすると候補の一覧が表示されるので選択します。



[検索範囲指定]で、検索名称の中心から半径どれだけの距離(単位:m)を対象とするかを設定します。



[検索]ボタンをクリックします。選択した名称の座標に地図が移動します。

また、検索範囲指定に合わせて地図上に円を描きます。

指定した範囲内に存在する車両のみが車両リストに表示されます。存在しない場合は車両リストには何も表示されません。

尚、検索結果を解除するためには、[解除]ボタンをクリックして下さい。



■ [施設]

施設で絞り込みを行いたい場合、[施設]を選択します。



No	名称	内容
1	名称	名称をキーボードでフリー入力します。



"名称"を選択し、入力欄に入力します。入力後に「Enter」キーを押下して下さい。



右の[▼]をクリックすると候補の一覧が表示されるので選択します。 ※部分一致検索が可能です。

			107
att att	24-788	-	
****	Onb Can Has Out		
* 5.47	R#		K ·
Rate	EDERGRETANADAUE	-	-
	第三十1957~新聞教		
-	ANTIGERE		
.	●第2日第2月		110
12	NOV P METERS		1
	80+3498 80+3498A98598		4
ET !	CAULT.	NICY.	NR (

[検索範囲指定]で、検索名称の中心から半径どれだけの距離(単位:m)を対象とするかを設定します。



[検索]ボタンをクリックします。選択した名称の座標に地図が移動します。

また、検索範囲指定に合わせて地図上に円を描きます。

指定した範囲内に存在する車両のみが車両リストに表示されます。存在しない場合は車両リストには何も表示されません。

尚、検索結果を解除するためには、[解除]ボタンをクリックして下さい。



■ [状態]

地点で絞り込みを行いたい場合、[状態]を選択します。



No	名称	内容
1	コード	車両状態の名称を選択します。
•	[コード]	

右の[▼]をクリックすると候補の一覧が表示されるので選択します。



[検索]ボタンをクリックします。車両リストが、選択したコードの車両のみに絞り込まれます。



7.1.9 車両状態色について

車両リスト画面の状態の背景色は車両状態と同じ色となります。

					P	> 07	23-
		4	¢	+	ŧ	Ð	=
					i D	99951	
2t	会社名を選択してください。 クループ届 訳	ì		Uフレ 条件	52		
25			508	1 1-	9N	fill (5)	Liff
희	CARDOL			地田	•	8.5	
0	CAR002			地震		義泉	
白	C48,003			地市	•	業末	
10	CARD04			-15	•	観景	
10	CARDOS			端田	•	88	
12	CAROOS			地員		8.8	
10	CARDOT?			透离		R .R.	1.3
103	CARDON			地名	•	調末	
1007					-	-	

7.1.10 最新位置情報を取得する方法



[表示更新]ボタンをクリックします。手動で車両の最新の位置情報を取得し表示します。

車両一覧ウィンドウ 7.1.11

1 車両1 セルとして、車両の状態を一覧で表示します。

G -			$\mu + a$	a bele state				575
ACCURA				GPS or	NET			atter.
da-2 de-	Seam-time-	- +it with an	TINES WAR	1 Dill				
Alian (Andread Alian (Andread Alian (Andread Alian (Andread Alian (Andread) Alian (Andread)				Allentation Allentational II FORITOR Carriers A Results II Survey	Renters	CHECK REALTING CHECK CHECK CHECK H	Alexandro Colo ATE ST Strand Color A	entere ettarente enterente enterente enterente
ACACOS SARANA ANALAS El San Analas El San Analas El San Analas El San Analas	NONETIN TEARTONICE BUTE ELEMENT BUTE BUTE BUTE BUTE BUTE BUTE BUTE BUT	NGATU Takit bengan Gurb (TA Gard) B B	NARAL AMATEMATIK SALATIS ALA Ilawa Ma	NUMUR Patronette NALTANETE NALTAN BR	ACANTES TRADUCTORINATES TRADUCTORI LLA Electric B	HORDIN Description Substance Car Desca S	North Reconstruction and the Second	MARINE MERCENTRA
NUMBER OF STREET								
						Adda-	739886	ar HELP

[グループ]、[会社]を選択することで、車両の絞り込みが出来ます。

また、車両一覧の合計台数および車両状態ごとの合計を表示します。

0			$\mu + a$	a week inter							
A-2016	dear.clinks	+ at at at at.	entres a de	GPS o	n NET			phier			
40/4081 Autoriticites 4/81/200 020 Neuro,A. # #40/4001	車両の絞	り込み		合計台	and a second	NCHING REALTING CON CONTINUE R CONTINUE R	Advantación Altra de Cale Altra Recola Altra Alo	enseue militationg.fcz militationg.fcz Bit distation			
ARTING THE	166819439 8778 68 63+0 8	raeraença Sugirta Ganîs B	AND TRANSIT	Thirtheology NH 170 United the Constitution Bill	DECEMBERATOR TOTAL MOR MARKET B	aportania Surativitie Gal Daris S	Nacionality Restaura Tanco Re	NELLENSE NELL EA Date RE			
ital anno 10											
						442a-	739884	а- нар			
	Ø	無線機力	[;] 電源 OF	F になっ	た時は対	象車両の [.]	セルの背	景が灰色にな	≩ります。		
										•••••	

□□ 車両状態の設定については、「システム設定」をご参照して下さい。

□□ 車両の表示項目の設定については、「ユーザ設定」をご参照して下さい。 ______

7.1.12 状態一覧

状態一覧を表示します。

-	ganes on			_	-		Tops		11111 W /1		-				
10000							GPS	ON NE		~		A.MITTAIN.		Hara	91-
103		340	-	5405	105	194	18.0	1826	1089		TACARME.		1001		
4123	- terms			9132						-	-	017		1102	~
									_					887	1
-				-										-	-1
									-	~		-			~
н	10	- 10	- 18	н.	30	- 11	- #	-18	- 10						1
				-						•					
										1					
									-						
										1					
										_					
										9-	64 <u>2</u> 1-	マスケ的	XC1-	HE	2

■ マイク設定状態

1~20までのマイク設定状態に対応した車両名を表示します。

■ マイク設定状態未設定

マイク状態が未設定の車両名を表示します。

📓 外部情報線

1~3までの外部情報線状態に対応した車両名を表示します。

□ 状態の設定については、「システム設定」をご参照して下さい。

8 運用の設定

本章では、「iGPS on NET」の設定について説明します。

8.1 運用画面

本章では、「iGPS on NET」の運用に関する画面について説明します。

8.1.1 システム設定画面

設定は、ツールメニューの[システム設定]をクリックします。

尚、あるログインユーザがシステム設定(編集)を行った場合、他のログイン中のユーザ画面にその情報が表示されるのは、画 面を切り替えたタイミングまたは再度ログインし直したタイミングとなりますのでご注意下さい。





-				-			-	
				internet.		K oministration		MLTR:
	CELEBRATE E S				-	· Apontocontract		0.5491
	Fairline .	74.0088	COLUMN .	Lineter	1. 1991	A COMPANY	1.100	1) BERICESSERBIR/
10.00	prices.		agit	Contraction of Contra		adams (1981)		(1-898)
48.1	(state		wars.	115 scale		WHAT NEET		
983	(Aldese	-	0813	13168		HERS (VAL)		Canton Parks
1084	D-DA		609134	TAILUE				11-80
6825	10478		88213	150.8	·			Contract Con
100	PHONE	-	10210	10000				87681018
(627	5.988	-	88857	17938	- III •			#7479975.288395. #89
1000	Dista		03518	[1990E	1000			
100	2101	-	80018	11000				(2-8088)
01000	(sing		(68232	20108	- 1			

■ [マイク設定状態の設定を採用する]を使用する場合

GPS	an NET	200
110 A		HLHE
175	O ADMISCHERENTS	0.549
マイク協業状態展開	a de Madalitation	D BERREN SPREAM
·		II-HTORS MACHE
+ MB38 12MM		(1-446)
· MB13 1346	H###3 (1.041) 100 +	a sidestary
+) ###24 [##730 -		U-80
• • • • • • • • • • •		S%/
+ MERA 1000E -		8880098
+ MB157 17035 -		#7479993.288295. #BN
+ 00210 (1917)		-OPELETARY SALEVILLE
* MERS (1983) *		(2-8888)
+ 00820 20078		
	CONSTRUCT CONSTRUCT 710 8000000000000000000000000000000000000	Interference Interference Providence Providence <t< td=""></t<>

車両状態設定

現在地情報画面において、車両状態、およびそれに対応する表示色を設定します。



車両状態コンボボックス右側のボタンをクリックすると、色の設定ダイアログが表示され、表示色の設定を行うことが出来ます。



■ [外部情報線の設定を採用する]を使用する場合

				GPS on NET	
1			PUBLIC C	(C	HLHE
0.945	CRUSTER THE	475		* APRRECEPTERTS	0.544
		74,000	inche:	THE REPORT OF A	D REALIZING SPREAM
10.001	[ritek	•	week links	チェック 🗾 💻	IN-HTANA MACHE
(10)	1/978		H0138 12938	Mary reason 100 -	11-000
000	2004	-	MBER 1314		a summer
1084	[1408		HIRLA LATE		CI-RD
6023	1008	•	NUTES COMM		
HER	D-DM	-	water liente	-	#X801548
(687)	5.988		89857 (1703)	-	N7A0970L288835. 880
100	NUM		HELE LIVE	-	
1000	2108		Selfands (1996-1996		(2-0000)
- Anterna	(sing)	-	408200 20100E	-	

現在地情報画面において、外部情報線状態、およびそれに対応する表示色を設定します。



外部情報線状態コンボボックス右側のボタンをクリックすると、色の設定ダイアログが表示され、表示色の設定を行うことが出

来ます。



📓 停止判定

						GPS o	n NET				- H
1					108182						HLHZ
	2430	EUSTREES.	MTD.			1	C APRIL	SOBRES	WTS.	0.544	6
T			74,088	HEAT			3	e der Mendia	æ	10.000	NUMPORT NUMPORT
	1893	Dettelle	•	MMIL	Lines		-	(98)	•		IC-HTORN MACHE
	CB/H	NUMBER OF	+	40522	13938		www.	18481	-		196
	100	[Animat	-	10013	13148		+###3	1848.1	- 1	* 100	
	1084	[iventer		109134	[latter -					The star	ARANG TONS RECENT
	1000	(inter	•	88213	[150.81	- III-					1
	-	D-DIM	-	-	10008					チェック	東京会社公共市
	1007	5.988	-	88857	17938					(M2A/22)	T.28835. #87
	100	Distant		03518	[1990E	1000				- wie	CONSTRUCTOR STATES
	1000	Dist	-	80018	[1993B					(2-8884	C
3	01009	(sing		HE222	20408	- 11					

9-84Es- 73.988.

73959XE1-	HEUP	

No	名称	内容				
1	しない	停止判定をしません				
2	前回取得位置から移動距離が~m 以下の場合、停止と判定	移動距離による判定を 1~999m の範囲で実施します。				
	(1~999)	停止と判定された場合、車両が停止アイコンに変化します。				
3	今回取得速度が~km/h以下の場合、停止と判定	速度による判定を 1~99km の範囲で実施します。				
	(1~99)	停止と判定された場合、車両が停止アイコンに変化します。				

[外部情報線の設定を採用する]を使用する場合



No	名称	内容
1	ダブルクリックした地点から、半径が~m の円内に存在す	現在地情報画面において、ダブルクリックした中心からの
	る車両がリスト表示する(1~9999)	範囲を設定し、その範囲内の車両重なりを判定します。

各作業完了後、[更新]をクリックします。

				00000000				HANE
O WASH	NEXESCREEK R	MT6			2	* APRABOL	TECHNYS	0.489
		74588	「「「「「」」			840	ANDROLE	D managayoanaan
inits.	Hore He .		semina .	1100		-		11)+47848.86688
HIER	2798	-	6852	12848	- 11	9.092		(1-##0
023	1.192.5		9813	13828	•	1003		* *005000
	5-490M		10214	LYME	- 100 ·			(1) EL
(485	15948	-	HELS	inite.				1. 2227
1080	[seetat		0282.0	11170				###\$\$C#C#
080	0.90B	1	HELP.	1.000				#73/721/21/88/95-88/
1000	[south	1 TER	-	1000				
1000	2148	-	00010	1.000 million				(2-9989)
- 1000	-Some		10020-	Louis				

以下のメッセージが表示されるので、[OK]をクリックして下さい。



8.1.2 ユーザ設定画面

設定は、[ツールメニュー]の[ユーザ設定]をクリックします。





				10	
	ALMAN		810FP-0		
-	HEAR V		Trictal Bill		
	and the second se		00 mail. 52		
	wateringthe		*8445	_	
nam Marris Damari Centari Altri Denna Manuari			C Mannes 12 antiko 12 antiko		
etar.	Tunini Cumun		B-M-MBRITE		
Multiples.	SYEMETE CHEMICAL	Read	R4308		
	9200	910	Pada		
-	1000-000	200	2.00		
####2467.001		117			
NACESSIE!	2				

📓 現在地画面

画面初期表示設定

ログイン後の初期表示画面を設定します。

[地図のみ表示]/[地図表示+リスト表示]を選択します。

車両電源 OFF 状態

電源 OFF 車両のアイコンを地図画面上に表示するか否かを設定します。

■ 地点間距離算出

有料道路

優先する/優先しない/使用しない を設定します。

フェリー

使用する/使用しない を設定します。

優先比率

時間優先/距離優先 を設定します。

動的旅行時間

VICS 使用する/VICS 使用しない を設定します。

■ 地図関連

地図描画自動更新間隔(秒)

地図描画の自動更新間隔を10~999秒の間で設定します。

地図デフォルト縮尺

地図を画面表示した時のデフォルト縮尺を設定します。

1/1000~1/1280万の設定が出来ます。

地図初期表示位置

地図の初期表示位置を設定します。

VICS 情報

地図画面上に VICS 交通情報を表示するか否かを設定します。

■ ランドマーク

アイコン表示

ランドマークのアイコンの表示/非表示を設定します。

吹き出し表示

ランドマークの吹き出し表示/非表示を設定します。

※アイコンが表示されていない場合、吹き出しは表示されません。

車両吹き出し表示

車両名称表示モード

アイコンに表示している吹き出しの"車両名称"の表示/非表示を設定します。

乗務員表示モード

アイコンに表示している吹き出しの"乗務員名"の表示/非表示を設定します。

105 / 144

速度表示モード

アイコンに表示している吹き出しの"速度"の表示/非表示を設定します。

状態表示モード

アイコンに表示している吹き出しの"状態"の表示/非表示を設定します。

※車両名称、乗務員の名称が長いと、吹き出しが表示されない場合があります。

車両一覧画面設定

[現在情報(車両一覧)]の車両情報の表示内容を設定します。

車両名

"車両名称"の表示/非表示を設定します。

状態

"状態"の表示/非表示を設定します。

速度

"速度"の表示/非表示を設定します。

現在位置

"現在位置"の表示/非表示を設定します。

乗務員

"乗務員名"の表示/非表示を設定します。

方向

"方向"の表示/非表示を設定します。

時刻

"時刻"の表示/非表示を設定します。

9 地点間距離算出機能について

「iGPS on NET」では、地点間の距離及び目安時間を算出することが出来ます。

到着地点の予想時刻を求める際に参考にする事が出来ます。

本章では、地点間の所要時間/距離の算出について説明します。

9.1 距離算出画面について

[ツールメニュー]の[地点間距離算出]より表示します。



💵 リセット

距離計算結果、及び地点のクリアを行います。

📓 経路計算対象地点

経路計算を行う地点リストを設定します。[住所]か、[拠点マスタ]・[地点マスタ]から地点を設定することが出来ます。

■ 経路計算条件

所要時間算出時に使用する経路計算条件項目を設定します。

No	項目	設定値	内容
1	有料道路	優先する/優先しない/使用しない	有料道路(高速道路等)を使用するか否かの設定
			優先する:優先的に使用する
			優先しない:使用してよいが可能な限り使用しない
			使用しない:絶対に使用しない
2	フェリー	使用する/使用しない	フェリーを使用するか否かの設定
			使用する:使用してよいが可能な限り使用しない
			使用しない:絶対に使用しない
3	優先比率	時間優先/距離優先	所要時間/距離のいずれを優先した結果とするかを設定
			時間優先:所要時間が短くなるルートを優先する
			距離優先:所要距離が短くなるルートを優先する
4	動的旅行時間	VICS 使用する/VICS 使用しない	VICS 交通情報(リアルタイムの交通情報)を利用し考慮
			するか否かを設定
			VICS 使用する:VICS 交通情報を考慮する
			VICS 使用しない:VICS 交通情報を考慮しない

※「有料道路:使用しない」、「フェリー:使用しない」と設定した場合、本州~四国間の地点間距離計算はエラーとなります。

📓 計算実行

地点間距離算出を実行します。

■ 経路計算結果

経路計算結果を出力(出力は、距離(km:小数点以下3位(m単位)まで出力)と所要時間(分))します。

有料道路を使用した場合はその距離も出力します。

尚、所要時間1分未満は切り上げとなります。
9.2 距離算出の求め方について

- ① [出発]地点、[経由 1~3]地点、[到着]地点を設定します。
- ② 計算条件の[経路条件]から、[有料道路]・[フェリー]・[優先比率]を選択します。
- ③ [動的旅行時間]の[VICS 使用する]・[VICS 使用しない]を選択します。[VICS 使用する]を選択すると、計算実行時現在の VICS 交通情報を用いた計算結果を算出することが出来ます。
- ④ [計算実行]をクリックします。下部に計算結果が表示されます



✓ フェリーの所要時間および距離は直線距離として概算が計算結果に反映されます。

.....

✓ フェリーの航路は直線で表示されます。

9.2.1 距離算出の例

出発地点を住所によるフリー入力、到着地点を[拠点マスタ]、[地点マスタ]から設定し、地点間距離算出を行う方法を紹介

します。

■ 出発地点を入力します。

出席	(参照) 往	M
Ee:	2 5	T
Het	98 8	211
Gent	9R 8	31
318	951 1 8	Ŧ

[住所]ボタンになっていることを確認し、住所を入力します。

例として、"東京都"を入力し、[参照]ボタンをクリックします。[Enter]ボタン押下でも構いません。

[▼]ボタンが表示されるので、クリックします。

出房 東京都	 - 215	10.75
EH1]	御夜	住所
8023	-	-2.81
6m1]	PIT	(1)(1)
Re.)	95	- 12 12

入力した"東京都"の下位(市区郡)住所の一覧が表示されます。

の 第二 東市	ai	×	951	在門
841 BS	柳千代田区	21	- 101	-6.5
· #5	See.			-
用石	161世区		100	14471
843 (16)	alei EII		912	198
2.80 (1 ,90	國文學回		011	100
- 107	國有美国		_	
8256 # #J	NUMBER			
-120109 (#15)	都に東区			_
有許認 東方	「新島川宮		HLAN	
85	8741M.2			=
2=12 東西	國大田区	~		
and the second	Burne O	Contract and Land		_

以降、『一覧から選択 → [参照]ボタンをクリック → [▼]ボタンをクリック → 一覧から選択』の操作を繰り返すこと

で、"東京都千代田区飯田橋1丁目1番地1号"のように「号番地」レベルの住所まで指定することが出来ます。

出資	東京総千代田区総田橋1丁日1番均1門 X	\$95E	am
採在1		創版	住所
En2		912	任所
ilian I		-	住所
彩帯 (931	位所

■ 到着地点を入力します。

出発地点と同様、地点を指定します。ここでは、マスタから指定する方法について説明します。

[住所]ボタンをクリックすると[マスタ]ボタンに変わります。これにより、拠点マスタおよび地点マスタのデータを利

用することが出来るようになります。

- 短期計算対象地点		一招NG(算対条地)()	
▲用 東京邮子代田区酸田橋1丁目1番411号 × ▼	学研 住所	動量 東京都千代田臣療臣権1丁員1番約1号	91X (2.11
Wat.	(#F# 41 1	Har	000 (C25
E42]	クリッ	7	911 (27)
1643 j	00		01 GR
3/0	938 (2.7 5	<u></u>	72.0

[参照]ボタンをクリックすると、[▼]マークが表示されます。

- - - - - - - - - - - - -	Care 1 (see 1	- 福田市第3条地点 米野1 東京市「東田市」の日本市場・丁田・美市・五		
More 1 More 1 More 1 More 1 More 1			-	
<u></u>			-	110
941	9995	*	御祭	ER
把43	PR .		学校	0.65
214	BE 2201	<u>## </u>	* ØR	928

[▼]マークをクリックすると、拠点マスタおよび地点マスタの一覧が表示されますので、その中から選択します。

出版	真宗都千代田芝編田橋1丁目1番地1号		朝	金新
9841		10	-	18.75
En1			-	住村
201 J			-	連新
50		+		72.9
	5WATER田 (MG (5WAT)480) 5WAT#12 (865 (5W)480)		クリ	ック

[計算実行]をクリックします。

12.1			91 25
			92 30
15W	104/2_05/E:55	(1480)	• •
4004/1-	la contra de la co	0.00000000	100.0000.00
MALINE.	*days	O #ttLavi	Calibra
7±0-	Cente	●現代の知ら	
#:::#	* 4008A	〇秋秋堂社	1

地図に経路が表示され、経路計算結果が出ます。

結果は、距離がmレベルまで、所要時間が分レベルまで表示されます。

尚、所要時間については、1 分未満は切り上げで表示されます。



9.3 地点登録の方法について

地点を登録する方法は以下の4種類あります。

■ 地名直接入力

経路計算対象地点に住所を直接入力します。



■ 住所から地図を移動する

入力した地点の順番の名称(出発、経由1、経由2、経由3、到着)まで、カーソルを移動します。

例では出発地点に住所を入力します。



HIT I ALL ITANY AREAS WER GER FILLER		_		
20 m Ville	GPS on NET			07711
	the second s	Change of the second seco		nakt-
PROVIDENT AND A CONTRACT OF A		Cartalos	K PERMIT	
BL// Brief Bartin Barting Barting	ALC: NO			## 0.01
		 A second s	121	#8 ST
A ANN IN THE THE MELLING L	x	astronicas		44 (521)
Spanned and the state of the st		1		44 GN
		case ste		
A PROPERTY AND A DESCRIPTION OF A DESCRI			OBRANI O	88.01
	RANGER 17	Dienta	·##[.611	1
A BALLEY COME AND A BALLEY	101 BUILDER	1.1	Oswen	
	C. C. T. C. S. C. S.	0.45/1988		
and the state of the state	US mult	Verders Wve	2(85).(24)	
	MALENTE.			
	THE R. L. PINK	4		
		an a	11- 7610	Ne (10-)
A REAL CONTRACTOR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CANCERNING	1000	
CONTRACTOR OF CONT	and the second se			
	5.162		Stappen A	HELP

"出発"にカーソルを移動します。メニューが表示されるので、"この地点を地図の中心に"を選択します。

地図が指定した住所の位置に移動します。

G	R-80 - 1715881	AND AND ADDRESS OF	And I Could be a set
NAME AND AND AND A	GPS on NET		07711
		CARTERION ACTIVITIES ACTIVIT	
A STATE STREET STREET	Because and the second se	ITRUS MR to SEHS (Sekhapateini)	•
		ゲールメニュー マスクロリスコ	-1- HELP
		J	4,18% +

■ [参照] ボタンで選択

経路計算対象地点の [参照] をクリックして地名/マスタから検索します。

住所地名または、拠点/地点マスタに登録している地点がリスト表示されます。



■ 地図上から選択

地図画面上にてダブルクリックし、表示されたメニューから地点を登録します。

登録したい地点を地図上でダブルクリックすると、ダブルクリックした場所に"דが表示され、住所が変更されます。



115 / 144

登録したい順番に対し、順番の名称(出発、経由1、経由2、経由3、到着)まで、カーソルを移動します。

例では"出発"にカーソルを移動しています。メニューが表示されるので、"表示住所をこの地点に"を選択します。



[出発]に地点情報が表示されます。

9Lix 088		GPS on NET				107701
			and the second			Uest
100 TT 7 F. H	RTH I THE	「中国工業に発行す」で利用する第一 第四日の第二日 - CTOLERS MARKED		\$12年11月11-77	14.28039	
JID AVE	States -		-		1000 N	98 00
Restaura Trate and	Bartel - Akal	and the second second	Bell			81 (1)
THE TOWN	e) august	1911	1.00			98 0
ALT SEL	the second		- Hale Main			ni - Ponnik Para
HITSWARD	AND BEAR	X	0,510.9	1 CATS	OBAGAIL	Ottool
Halles A. A	alle and a	The sector of the	724-	Canta		1
6.5.10 UPUR	ALL MENTER	essane	-	* #923	Osten	
WPA RUSS	HAT BOARD	規則に出し	- #16145/14	12		
	a consensit a		Overs	ROTE WAR	2(KSLQ4)	
THE ALL	International Providence	ALL REAL PROPERTY.	1			29887
-#20EF	ENEXU Pha	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21845			
ALL STREET	MARTINE	C. Carlina	100	1 2 mil	In Sense	148. 1
al I LEDITA	L Er Frank	AND LONG MAN	- DSB08	82.8	and .	

10 履歴表示機能について

動態管理している車両の履歴(車両位置や状態)を確認することが出来ます。

本章では、走行履歴の表示の方法について説明します。

10.1 履歴表示について

指定期間に走行した指定車両の履歴情報(車両の現在位置を蓄積した情報)を履歴リスト上と地図画面上に表示することが出

来ます。走行履歴情報は CSV 形式に保存出来ます。

10.1.1 履歴表示画面について

履歴表示画面は、[ツールメニュー]の[履歴表示]より表示します。

履歴表示を行う車両を車両リストから選択します。



履歴を表示する期間を設定します。



手入力および、カレンダーから設定出来ます。最大1週間を設定出来ます。



[検索] をクリックします。



地図上に対象車両のアイコンが表示され、位置履歴情報が下部に一覧で表示されます。





車両を CSV 出力する場合は、履歴ファイル出力ボタンをクリックします。



6			DATE of Taffe spectral BT	
8940	H		GPS on NET	0779F
83	naset [arrothat			
10	ane Liscolisme			
	-148	846		
	C CANOCE	100002		
	CARLT	補助日的oper/		
	CICANDE	100560000		
	C CAREPS	·##1589421		
	CARLOS	#明日前(022)		
	C) CANCER	WELSHOOD	3	
	C I DAMADA	運動 Effective		
		80		
			9-AA=2- 77	や日間メニュー HELP

車両を CSV 出力する場合は、[出力対象日](①) [対象車両](②)を選択し、[出力](③)で対象車両の履歴データを出力します。

[出力ボタン]をクリックすると"履歴情報取得中"と表示されます。

選択	卓西二	1-15	車両名	
	CAR001	車面マス	夕01-追加	,
	CAR002	市市マス-	タロ 2 ~追加	
	CAR003	履歷情報取得中	- iĒħ0	
	CAR004	車両マス・	夕04-追加	
	CAR005	車面マス	夕05-遮加	
	CAR005	車面マス・	夕口6-追加	
	CAR007	車面 0 7		

しばらくすると、[履歴出力]ダイアログが表示され、出力する件数をお知らせします。



WEB ブラウザの保存のダイアログが表示されるので、保存して下さい。

以下は、InternetExplore で[出力ボタン]をクリックした時に表示された時に表示されたダイアログです。



出力名は"VehicleHistory_日付.zip"です。また、zip 展開後のフォルダ内には"車両コード_出力開始日_出力終了日.csv"の形

式で履歴情報が格納されます。

11 車両追跡機能について

動態管理している車両の追跡が出来ます。最大4台可能です。

本章では、車両追跡の方法について説明します。

11.1 車両追跡について

11.1.1 車両追跡画面について

車両追跡は、[地図切替]-[車両追跡]より表示します。

車両を指定し、車両を追跡することが出来ます。車両アイコンが地図の中心に表示され、車両の移動に伴い地図が移動します。



11.1.2 車両追跡の方法

[車両追跡]画面を開いた時は、以下の画面が表示されます。車両が選択されていません。

追跡したい車両を選ぶため、車両ボタンをクリックします。



以下の画面が表示されます。

追跡したい車両をダブルクリックすると車両が選択され、[車両追跡]画面に戻ります。

144		COLUMN AND ADDRESS				
TUDOR INC.		(IEI)	and the second			10000
1812 (I						
	The second second second	_	-	_	-	
				1.00		
	A CONTRACT OF A	31.0 41.0 47.00	1052-7011 1053-7011 1053-7011			
	Contraction of Contra	11 pr				
		44 (40) 41 (4) 41 (4)				
	Contract Con	41.4 47.4 31.44				
		41.40				
	-		1			
			-		7-8422-	10.000 A22- 1414

選択した車両と地図が表示されます。定期的に情報が更新され、車両追跡が出来ます。

車両追跡をやめる場合、[停止]ボタンをクリックします。



12 地図上のマークについて

本章では、地図上に表示される記号やマーク、交通規制情報のマークについて説明します。本マークの表示/非表示の設定は出

来ません。

①地図記号・マーク(標準)

名称	記号
都道府県庁	0
市役所/都内区役所	۲
町村役場	0
警察署	\otimes
官公庁/気象台	뿅
裁判所/検察庁	Ŷ
税務署	¢
営林署	ж
測候所	ተ
駐在所/派出所	Х
消防署	Ŷ
保健所	۲
郵便局	۲
NTT	Ø
自衛隊	P
工場	×
発電所/変電所	弦
小/中学校	Ż
高等/ろう/養護学校	۲

名称	記号
大学	文
高専	文
短期大学	闵
病院	æ
神社	ਸ
寺院	æ
高塔	X
記念碑	Û.
煙突	á
電波塔	ሯ
油井/ガス井	#
灯台	*
坑口/洞口	ሐ
城跡	
史跡/名勝/天然記念物	
噴火口/噴気口	ē
温泉/鉱泉	መ
採鉱地	*
採石地	Cir

名称	記号
重要港	£
地方港	£
漁港	J.
海水浴場	٥
ゴルフ場	4
飛行場	-
公園	x
公園(墓地/霊園)	T
IC/ランプ/JCT	10
ЈСТ	
交差点	#
信号機	•••
トンネル	
ホテル	đ
デパート	đ
フェリー発着場	
マリーナ	
駐車場	P
駅:JR	9

記号

•

\

6

趡

函

1

Ω

幼

бIY

<u>ж</u>

囶

名称	記号	名称	記号	名称
駅:JR 以外	<u>91</u>	キャンプ場		劇場・その他
駅:地下鉄	<u>9</u>	遊園地		一方通行 <mark>(※1</mark>)
サービスエリア	SA	エッソ		遊技場
パーキングエリア	PA	エネオス	EVERS	大使館
Щ	-	ジョモ	JOMO	公共施設
レジャーランド	۲	コスモ		図書館
博物館/美術館	置	モービル	Повії	その他の店舗
主要フェリー港		出光	۲	幼稚園/保育園
スキー場	\$	シェル	۲	ホームセンター
市場	围	ギグナス	<u>\$7</u>	集合住宅
動物園	ଲ	ゼネラル	122	キリスト教会
植物園	<mark>88</mark>	三井石油		料金所
水族館	٠	九州石油		
運動施設	۲	ガソリンスタンド		

※1 矢印マークの黒表示部分は、透過色で表示しません。

②地図記号・マーク (コンビニエンスストアー関連)

名称	記号
ローソン	0
ファミリーマート	Family Mart
セブンイレブン	*
サンクス	1997
デーリーストア	0
ホットスパー	@

名称	記号
サークル К	®
am/pm	<u>am</u>
スリーエフ	2142
サンエブリイ	1
ミニストップ	爸
ココストア(COCO)	C.C.L

名称	記号
コンビニ	Ø
セイコーマート	۲
コミュニティマート	٨
セーブオン	5

③地図記号・マーク(大手スーパー関連)

名称	記号
イトーヨーカドー	2
ダイエー	•
西友	(22)
ジャスコ	JUÇIO
サティ	SAT
スーパー	SUP ER

名称	記号
東急ストア	Ð
マルエツ	สมัย
いなげや	1716
相鉄ローゼン	6
生協(COOP)	coop
Aコープ	۸

名称	記号
ライフ	
マルショク	3
ウエルマート	222 10.000
主婦の店	主要の店

④地図記号・マーク(店舗関連)

名称	記号
ディスカウント	ØS
パンケーキ	-
ドラッグストア	۲
花屋	Æ
本屋	T
食料品	Food
雑貨	11

名称	記号
ショッピングセンタ	8
コナカ	
ΑΟΚΙ	603
青山	龍山
洋品店	đ
アシックス	888
ミズノ	22

名称	記号
ビクトリア	
アルペン	e n
スポーツ洋品店	2
大型家具店舗	^字 具
大型靴店舗	靴
大型電気店舗	ELE
ジョーシン	kshin

⑤地図記号・マーク(レストラン関連)

名称	記号
すかいらーく	
デニーズ	1
ロイヤルホスト	999
フォルクス	19
吉野屋	
不二家	•
リンガーハット	93 6 7523
ガスト	ti21-
スエヒロ	
CASA	CASH
ジョナサン	•

名称	記号
あさくま	
ビッグボーイ	
京樽	古 携
藍屋	āt₩
夢庵	419 816
王将	王将
さと	<u>32</u>
ココス(COCO'S)	REC
びっくりドンキー	和日本
レッドロブスター	
レストラン	m

名称	記号
喫茶店	
和食	80
洋食	洋
中華	0
ファミール	291
サンデーズサン	8
フレンドリー	FRIENDLY
安楽亭	28
とんでん	620
バーミヤン	

⑥地図記号・マーク(ファーストフード関連)

名称	記号
マクドナルド	Μ
モスバーガー	600
ケンタッキー	
ミスタードーナツ	-

名称	記号
ロッテリア	2
КАКА	
サーティーワン	81
ファーストキッチン	٩

名称	記号
森永ラブ	<u>e</u>
ファーストフード	8
サブウェイ	222
ハーゲンダッツ	

⑦地図記号・マーク (ビジネス関連)

名称	記号
銀行	Ē
ガス会社	GAS
電力会社	翻
機械会社	1 22
電気機器会社	0
食品会社	faul
倉庫	ÚF
繊維会社	ŭ
建設会社	飷

名称	記号
その他の会社	5 6
ヤマト運輸	
佐川急便	** 2
西濃運輸	翻
サカイ	25
日通	81 2
福山通運	周
運送会社	æ
保険会社	保

名称	記号
金融会社	金
証券会社	証
JA	-IA
りそな銀行	٩
みずほ銀行	
三井住友銀行	1 ^{pt}
三菱東京 UFJ 銀行	Θ

⑧地図記号・マーク(自動車関連)

名称	記号
トヨタ	æ
日産	•
ホンダ	
三菱	Анс
マツダ	
いすゞ自動車	
スバル	2

名称	記号
ダイハツ	2
スズキ	3.849
ヤナセ	YPHER
ベンツ	⊘
BMW	0
VW/AUDI	0
VOLVO	52552

名称	記号
その他自動車販売	
オートバックス	and a
イエローハット	8
オートテック	<u>/1</u>
カーショップ	
レンタカー	91-
教習所	ø

⑨交通規制情報マーク

名称	記号
オンランプ規制/オフランプ規制	X
チェーン規制	<mark>ž8</mark>
故障車	2
工事	K
災害等	!
作業	e
事故	\times
車線規制	<u>í i</u>

名称	記号
進入禁止	•
速度規制	60
対面通行	1
片側通行/片側交互通行	
大型通行止め	8
通行止め	\otimes
凍結	<u> 2</u>

13 CSV ファイルのフォーマット

13.1 CSVファイルの共通フォーマット

本章では、各種データ(CSV ファイル)のデータ共通フォーマットについて説明します。

データの単位、区切り

- ▶ 1行に1件のデータを格納
- ひ行コードは、「CR」「LF」
- > 各データの区切りは、「,」(カンマ)

データ順

> フォーマットの「No.」は、左から数えた順番

データ型

- 》 数字型の場合、数値をそのまま格納(例:123,)
- > 文字数は、そのデータの最大文字数を表現(半角文字での数値、全角文字の場合は半分)、或いは最大桁数
- ▶ 最大文字数(桁数)より小さい場合は、左詰。(スペースや0等は入れない)
-) 固定長のデータは、そのデータ長分セット
- ▶ 固定長と明記していないものは、指定文字数以下の可変長、但しスペース埋め(数値型の場合は 0)し固定長も可能
- > 日付は、8 桁固定(「YYYYMMDD」)とする
- 時間は、4 桁固定(「HHMM」)とする

データの省略

- ▶ 数字、あるいは文字列を書き込まずに、「,」(区切り記号)のみを書き込んでいる状態
 - 例)次のデータでは、3番目の項目は省略

123,ABC,,456DEF

- 》「必須」欄に○印があるものについては、省略不可 省略されている場合、データ読み込みエラーとなる
- 「備考欄」にデフォルト値が記入されている場合、省略可能 省略した場合、備考欄のデフォルト値を設定

禁止文字

-) 「′」(アポストロフィー)
-) 「,」(カンマ)
- > 「CR」または、「LF」の改行コード(改行部分を除く)

13.2 車両マスタファイルフォーマット

No	項目名	形式	文字数	必須	備考
1	車両コード	半角英数字、「+」「-」記号	15	0	一意のコード(同じコードの重複は出来ません)
2	車両名称	文字列	64	0	任意の名称(画面上に表示されます)
3	車両番号	文字列	20		ナンバープレートの情報など
4	(内部管理情報)	半角数字	2	0	半角数字 0 固定
5	(内部管理情報)	半角数字	2		設定不可(文字設定しない)
6	(内部管理情報)	半角文字数字	5.1	0	半角数字 0 固定
7	(内部管理情報)	半角文字数字	5.1	0	半角数字 0 固定
8	所属会社コード	文字列	15		会社マスタの会社コード
9	端末コード	文字列	15	0	端末マスタの個別番号
10	(内部管理情報)	文字列	15		設定不可(文字設定しない)
11	(内部管理情報)	文字列	1		設定不可(文字設定しない)

【サンプル】

CAR00001,車両001,00001000000000000000000,0,,0,0,CAR-00001,TRN02943,,

13.3 拠点マスタファイルフォーマット

No	項目名	形式	文字数	必須	備考
1	拠点コード	半角英数字、「+」「-」記号	15	0	一意のコード(同じコードの重複は出来ません)
2	拠点名称	文字列	128	0	任意の名称(画面上に表示されます)
3	(内部管理情報)	文字列	10	0	設定不可(文字設定しない)
4	拠点住所	文字列	128	0	
5	座標(北緯)	半角数字	2.6	\triangle	緯度 日本測地系、度表記[dd.ssssss]
					(住所→座標変換する場合は設定不要)
6	座標(東経)	半角数字	3.6	\bigtriangleup	経度 日本測地系、度表記[ddd.ssssss]
					(住所→座標変換する場合は設定不要)
7	(内部管理情報)	半角文字数字	16		設定不可(文字設定しない)
8	電話番号	半角文字数字	16		
9	(内部管理情報)	半角文字数字	16		設定不可(文字設定しない)
10	(内部管理情報)	文字列	64		設定不可(文字設定しない)
15	種別	半角数字	1		0:配送センター、1:工場、2:客先、未設定:指定なし
16	(内部管理情報)	半角数字	1		設定不可(文字設定しない)
17	(内部管理情報)	半角数字	1		設定不可(文字設定しない)
18	(内部管理情報)	半角数字	6		設定不可(文字設定しない)
19	(内部管理情報)	半角数字	1		設定不可(文字設定しない)
20	(内部管理情報)	半角数字	2.6		設定不可(文字設定しない)
21	(内部管理情報)	半角数字	3.6		設定不可(文字設定しない)

(※)経度・緯度座標が入力されていれば、住所に関係なくその値を使用します。経度・緯度座標が片方でも入力が無い場合は、

住所から座標変換をします。

【サンプル】

C00001, 拠点マスタ001, ,京都府京都市上京区京都御苑, 35.020547, 135.767103, ,090-00001-999999, ,,,,,,,,

13.4 地点マスタファイルフォーマット

No	項目名	形式	文字数	必須	備考
1	地点コード	半角力ナ英数字、「+」「-」記号	15	0	一意のコード(同じコードの重複は出来ません)
2	地点名称	文字列	128	0	任意の名称(画面上に表示されます)
3	地点略称	文字列	10		
4	地点住所	文字列	128	0	
5	座標(北緯)	半角数字	2.6	\bigtriangleup	緯度 日本測地系、度表記[dd.ssssss]
					(住所→座標変換する場合は設定不要)
6	座標(東経)	半角数字	3.6	\bigtriangleup	経度 日本測地系、度表記[ddd.ssssss]
					(住所→座標変換する場合は設定不要)
7	(内部管理情報)	半角文字数字	16		設定不可(文字設定しない)
8	電話番号	半角文字数字	16		
9	(内部管理情報)	半角文字数字	16		設定不可(文字設定しない)
10	(内部管理情報)	文字列	128		設定不可(文字設定しない)
11	(内部管理情報)	半角数字	4		設定不可(文字設定しない)
12	(内部管理情報)	半角数字	4		設定不可(文字設定しない)
13	(内部管理情報)	半角数字	1		設定不可(文字設定しない)
14	(内部管理情報)	半角数字	4		設定不可(文字設定しない)
15	(内部管理情報)	半角数字	4		設定不可(文字設定しない)
16	(内部管理情報)	半角数字	4		設定不可(文字設定しない)
17	(内部管理情報)	半角数字	4		設定不可(文字設定しない)
18	(内部管理情報)	半角数字	4		設定不可(文字設定しない)
19	(内部管理情報)	半角数字	4		設定不可(文字設定しない)
20	(内部管理情報)	半角数字	4		設定不可(文字設定しない)
21	(内部管理情報)	半角数字	4		設定不可(文字設定しない)
22	(内部管理情報)	半角数字	2		設定不可(文字設定しない)

23	(内部管理情報)	半角数字	1	設定不可(文字設定しない)
24	(内部管理情報)	半角数字	3	設定不可(文字設定しない)
25	(内部管理情報)	半角数字	4	設定不可(文字設定しない)
26	(内部管理情報)	半角数字	4	設定不可(文字設定しない)
27	(内部管理情報)	文字列	3	設定不可(文字設定しない)
28	(内部管理情報)	文字列	64	設定不可(文字設定しない)
29	種別	文字列	2	0:配送先、1:集荷先、未設定:指定なし
30	(内部管理情報)	半角数字	1	設定不可(文字設定しない)
31	(内部管理情報)	半角数字	1	設定不可(文字設定しない)
32	(内部管理情報)	半角数字	1	設定不可(文字設定しない)
33	(内部管理情報)	半角数字	6	設定不可(文字設定しない)
34	(内部管理情報)	半角数字	1	設定不可(文字設定しない)
35	(内部管理情報)	半角数字	1	設定不可(文字設定しない)
36	(内部管理情報)	半角数字	1	設定不可(文字設定しない)

(※)経度・緯度座標が入力されていれば、住所に関係なくその値を使用します。経度・緯度座標が片方でも入力が無い場合は、

住所から座標変換をします。

【サンプル】

C00001,地点01,,京都府京都市上京区京都御苑,35.020547,135.767103,,090-00001-9999999,,,,,,,,1,,,,1,,,,,1,,,,,,

13.5 グループマスタファイルフォーマット

No	項目名	形式	文字数	必須	備考
1	グループコード	半角英数字、「+」「-」記号	15	0	一意のコード(同じコードの重複は出来ません)
2	グループ名称	文字列	64	0	任意の名称(画面上に表示されます)

【サンプル】

GRP001,グループ001

13.6 会社マスタファイルフォーマット

No	項目名	形式	文字数	必須	備考
1	会社コード	半角英数字、「+」「-」記号	15	0	一意のコード(同じコードの重複は出来ません)
2	会社名称	文字列	128	0	任意の名称(画面上に表示されます)
3	(内部管理情報)	文字列	10		設定不可(文字設定しない)
4	会社住所	文字列	128		
6	(内部管理情報)	文字列	16		設定不可(文字設定しない)
7	電話番号	文字列	16		
8	(内部管理情報)	文字列	16		設定不可(文字設定しない)
9	(内部管理情報)	文字列	64		設定不可(文字設定しない)

【サンプル】

OFF001,会社001,,京都府京都市上京区京都御苑,,090-00001-999999,,

13.7 乗務員マスタファイルフォーマット

No	項目名	形式	文字数	必須	備考
1	乗務員コード	半角英数字、「+」「-」記号	15	0	一意のコード(同じコードの重複は出来ません)
2	乗務員名称	文字列	32	0	任意の名称(画面上に表示されます)
3	(内部管理情報)	文字列	64		設定不可(文字設定しない)
4	端末コード	文字列	15	0	乗務員が携帯する端末の個別番号
5	会社コード	文字列	16		会社マスタの会社コード
6	電話番号	文字列	16		

【サンプル】

MAN001, 乗務員001, , TRN02943, MAB-001, 090-00001-99999

14 スマートフォン版の操作

14.1 「iGPS on NET」スマートフォン版へのアクセス





お客様番号、ログイン ID、パスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。

※ログインすると、"iGPS on NET 利用規約"に同意したことになります。

- 105797 <u>ع</u> canobé HCAROES 05-3018 CA4008 NUMOUN 00-9309 CHRIS N:A9011 00-9011 CARGO PERMITER 00-9018 2 EA9012
- 2. メインウィンドウ(車両一覧)が表示されます。

14.2 「iGPS on NET」スマートフォン版の終了

1. 「iGPS on NET」のメインメニューの [ログアウト] をクリックします。



14.3 現在情報画面について

スマートフォンでは、ログイン画面、車両リスト選択画面および、地図画面があります。

14.3.1 車両リスト選択画面

ログイン後、車両一覧が表示されます。

49797	2
810-W	
	CARDER
	11249008
	00-8008
	-
	- with
	CAR008
	NOMONE
	10-0305
	-
	210943
	PICA9011
	102-0011
	COLUMN AND A
	CAROLE
	RC/RULE
	00-9018
	and the second second
	and the second second
	EA9011

CA9011

14.3.2 地図画面表示

車両リストの[選択]をタップすることで、対象車両の現在位置が地図上に表示されます。

また、地図はスワイプによる移動が可能です。

MACHINE STR



 ✓ ピンチイン/ピンチアウトによる地図の拡大縮小は無効です。左のスクロールバーをご使用下さい。
 ✓ PC 版の [ユーザ設定画面]で"VICS 情報表示"にチェックを入れていた場合、スマートフォン版の地図に も VICS 情報が表示されます。